

1.2 Acoplamientos dentados ESCOGEAR



Los acoplamientos dentados o, como se les conoce popularmente, de dientes abombados pertenecen a la familia de los acoplamientos flexibles, ya que son capaces de absorber ciertas desalineaciones.

Esco Transmissions ha conseguido evolucionar este concepto de acoplamientos hasta parámetros hasta ahora impensables en una ejecución estándar gracias a una patente a nivel de abombado del diente. Su tallado, en vez de ser de radio fijo como la mayoría de acoplamientos de mercado, es de radio variable. Esta diferencia de tallados permite a los acoplamientos Escogear trabajar con hasta 1.5° de desalineación sin reducir su capacidad de transmitir par. Recordemos que un acoplamiento de dientes abombados convencional sufre una reducción de hasta un 60% en su capacidad de par en cuanto desalineamos el acoplamiento 1° .

Este valor añadido que nos ofrecen los acoplamientos Esco-gear frente a un acoplamiento de dientes abombados convencional, nos permitirá entregar la máquina con la seguridad de que, aunque en condiciones accidentales llegue a una desalineación crítica, ésta no sufrirá rotura alguna y seguirá trabajando sin problemas. Esto no quita que debamos instalar el acoplamiento prestando la máxima atención a la alineación de sus ejes.

Esquema comparativo entre ambos tipos de abombado

Obsérvese que, en una desalineación crítica, la patente de dentado Multicrown tiene mayor superficie de contacto y, en consecuencia, se generan sobre el diente menores presiones o menor fatiga puntual.




1.2 a Características generales

- Los acoplamientos Escogear se presentan en tres versiones base bien diferenciadas con el fin de satisfacer cualquier necesidad que plantea el mercado (N - C - F).
- Resultan idóneos para trabajar con grandes cargas, incluso a gran velocidad.
- Son capaces de compensar fuertes desalineaciones, incluso de hasta 15°, en ejecuciones especiales.
- Aptos para trabajo en temperaturas ambiente de hasta 120 °C.
- Cubos fabricados en acero laminado tallados por generación (serie F con patente especial en el abombado del diente).
- Tratamientos antioxidación en todos los componentes, incluso en sus tornillos y tuercas.

1.2 b Características específicas


Serie N




- Se compone básicamente de seis elementos: aro exterior, cubos, tapas embriddadas, retenes, junta tórica y tornillos.
- Su campo de aplicación es más reducido que otras series. Efectivamente, el objetivo principal de este acoplamiento es competir en el mercado de los acoplamientos elásticos. Sus principales ventajas frente a éstos son:
 - Tamaños más reducidos a igualdad de capacidad de transmisión de par.
 - Es capaz de admitir hasta 1,5° de desalineación en carga.
 - Su concepto de diseño facilita el trabajo de montaje y desmontaje.

Serie C

- Se compone básicamente de cuatro elementos: aro exterior, cubos, retenes y anillos elásticos.
- Este acoplamiento podría considerarse como una llave maestra, debido principalmente a su sencillez y grandes prestaciones.
- Está diseñado para satisfacer cualquier necesidad industrial con un tamaño extremadamente reducido sin sacrificar por ello sus prestaciones.
- Se presenta en una amplia gama de posibilidades y versiones, desde grandes alargaderas hasta versiones desembragables por accionamiento externo.
- Es capaz de compensar desalineaciones de entre 1,5° hasta 3° según tamaños. Asimismo, su bajo momento de inercia, lo hace líder en aplicaciones muy concretas.




Tamaños desde CST 30 hasta CST 100



Tamaños desde CST 120 hasta CST 320

Serie F



- Se compone básicamente de cuatro elementos: aros exteriores, cubos, juntas tóricas y tornillos.
- Este modelo se caracteriza principalmente por su robustez y altas prestaciones. Al igual que la serie C su campo de aplicación es amplio y diverso, ya que puede dar servicio a cualquier exigencia y necesidad sin límite de potencia.
- Toda la gama está fabricada con **dentado patentado** tipo Multicrown y es capaz de compensar desalineaciones de hasta 1,5° sin reducción de par. Asimismo es intercambiable con otros acoplamientos de fabricación americana (ver tablas).
- Posibilidad de suministrarse con tornillos en pulgadas según normas AGMA 516.01 (bajo pedido).
- Existen otras versiones y derivados de esta serie de acoplamientos capaces de compensar desalineaciones de hasta 15° (tipo S) y/o grandes velocidades (tipo H). (Ejemplo aplicación: compresores a 45.000 r.p.m. (ver apartado otras versiones)).
- Sus altas prestaciones estándar, capacidad y gran número de versiones lo hacen un acoplamiento único en el mercado.

1.2 c Guía de selección

En este apartado determinaremos cómo se debe seleccionar el tamaño más idóneo de acoplamiento en base a las necesidades que plantea la máquina.

1.2 c₁ Capacidad de desalineación

A diferencia de otros acoplamientos, Escogear no sufre reducción alguna en su capacidad de transmitir par por desalineaciones concretas. Por este motivo no encontramos ningún tipo de tabla o gráfico referente a este parámetro y tomaremos como desalineación máxima el valor reflejado en la tabla de selección independientemente del par torsor que deberá transmitir el acoplamiento.

Ejemplo de selección por desalineación crítica:

- a) Par a transmitir 280 daNm, par punta 560 daNm y una **desalineación angular de 3° = FST 70**
- b) Par a transmitir 280 daNm, par punta 560 daNm y una **desalineación angular de 0,5° = FST 70**

1.2 c₂ Selección

Así pues, para seleccionar el tamaño más idóneo procederemos de la siguiente manera:

- a) Determinar el tipo de Escogear cuyo mecanizado máximo sea igual o superior al diámetro del mayor eje que vayamos a acoplar.
- b) Verificar la selección en función del par a transmitir y según la fórmula:

$$\text{Par Torsor (Nm)} = \frac{9.550 \times P \times F_u}{n}$$

Siendo:

P = potencia en kW

n = velocidad de giro en r.p.m.

F_u = factor de servicio determinado por el tipo de accionamiento (ver tabla 2F)

El acoplamiento escogido en a) debe tener una capacidad equivalente o superior a la resultante de la fórmula de b); en caso contrario deberemos elegir un tamaño superior.

- c) Comprobar que la unión cubo/eje puede transmitir el par determinado. Si no fuera así, seleccionaremos la versión de cubo prolongado.


(2F)

MÁQUINA RECEPTORA	CARGAS UNIFORMES	CHOQUES MODERADOS	CHOQUES IMPORTANTES	APLICACIONES			MÁQUINA MOTRIZ		
				Motores eléctricos, Turbinas	Motores hidráulicos Arrastre por engranajes	Mot. de explosión Mot. eléctricos con arranques frecuentes			
				Compresores eléctricos - Bombas y compresores centrífugos - Ventiladores centrífugos y de paletas; ventiladores axiales - Mandos auxiliares de máquinas - herramientas - Cintas transportadoras y cadenas con carga uniforme, escaleras mecánicas - Agitadores de líquidos homogéneos - Llenadoras de botellas.	0,8 hasta 1,25	1 hasta 1,5	1,25 hasta 1,75		
				Compresores de lóbulos (volumétricos) - Ventiladores para minería - Bombas de engranajes y de lóbulos rotativos - Compresores de paletas - Mandos principales de máquina - herramienta - Cintas transportadoras y de cadenas, con carga no uniforme - Transportadores de cangilones y de tornillos sin fin - Elevadores, grúas y cabrestantes - Tambores de arrollamiento de cables bobinadoras - Agitadores de líquidos no homogéneos - Hélices de barco - Molinos de pulpa.	1,25 hasta 1,5	1,5 hasta 1,75	1,75 hasta 2		
				Generadores para soldadura - Bombas y compresores de pistones - Máquinas de lavar - Dobladoras, cizallas, prensas de embutición, taladradoras - Descortezadoras (peladoras), calandras, prensas de papel, máquinas de cerámica, hornos para cemento - Molino para minerales y piedras, molinos para caucho - Laminadores - Líneas de alimentación - Trefiladoras, estiradoras y calandras - Material móvil.	1,5 hasta 2	1,75 hasta 2,25	2 hasta 2,5		

1.2 c₃ Símbolos y notas de selección

En la tabla (2G) reflejamos todos los significados de los diferentes símbolos y notas que encontramos a lo largo de esta sección.

(2G)

SÍMBOLOS EMPLEADOS		Notas para series N - C - F
	Ø nominal máx.	MECANIZADO NOMINAL MÁXIMO (mm)
	Ø máx.	MECANIZADO MÁXIMO (mm)
	Ø mín.	MECANIZADO MÍNIMO (mm)
		PAR MÁXIMO (Nm) Par punta = 2 x par máximo
		VELOCIDAD MÁXIMA (rpm)
		DESALINEACIÓN PARALELA MÁXIMA (mm)
		DESALINEACIÓN ANGULAR MÁXIMA (grados)
		INERCIA (kgm ²)
		PESO (kg)
		CANTIDAD GRASA (dm ³)
		1 Chaveta según ISO R 773.
		2 Par máximo transmisible por el dentado para la desalineación angular indicada. El par efectivamente transmisible depende de la alineación y del modo de ensamblaje.
		3 Velocidades superiores en fabricación especial bajo demanda.
		3.1 Para grasa resistente a una aceleración centrífuga de 1.000 g. Ver hoja de mantenimiento IM correspondiente.
		3.2 Para grasa resistente a una aceleración centrífuga de 2.000 g. Ver hoja de mantenimiento IM correspondiente.
		3.3 Depende de S.
		3.4 Para funcionamiento prolongado en posición desconectada, consúltenos.
		4 Se entiende con cubos llenos.
		4.1 Depende de S.
		4.2 Para cubos llenos y S mínimo.
		4.3 Por cada 100 mm de distanciador.
		4.4 Depende de L y R.
		5 Se entiende con cubos premecanizados.
		5.1 Depende de S.
		5.2 Para cubos premecanizados y S mínimo.
		5.3 Por cada 100 mm de distanciador.
		5.4 Depende de L y R.
		6 Ver hoja de mantenimiento IM correspondiente.
		6.1 Depende de S. Valores para S máximo.
		7 Bajo demanda. Para S superior, consúltenos.
		8 Valores para S mínimo. S máximo depende del par y de la velocidad.
		9 G debe mantenerse constante durante el funcionamiento.
		10 Para controlar la alineación y la inspección de dentados.

IMPORTANTE:


Tecnotrans pone a su disposición una Oficina Técnica de Aplicación para seleccionar por usted el material más idóneo y económico, capaz de satisfacer de la manera más optima las necesidades que plantee su máquina.

1.2 d Programa de fabricación serie N

Diferentes Posibilidades:




NST
Cubos flotantes "estándar"



NFS
Cubo flotante y rígido (alargaderas)

1.2 e Características técnicas serie N




			Tipo NST			
			25	38	45	65
 Ø máx. Ø mín.	1	mm	25	38	45	65
			0	0	0	26
 Tn 1m Tp	2	Nm	200	450	800	2000
			400	900	1600	4000
 /mín. máx.	—	rpm	6300	4800	4100	3000
	—	grados	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75
	—	mm	0,1	0,11	0,13	0,15
 J (WR ²)	4	kgm²	0,0004	0,0013	0,0026	0,0102
	5	kg	0,85	1,81	2,97	7,23
	6	dm³	0,01	0,02	0,03	0,05
mm ±	A	mm	58	75	95	135
	B	mm	76,5	94	109	134,5
	C	mm	57,5	74,5	86	111,5
	D	mm	40	54	64	89
	E	mm	27	35	45	65
	F	mm	42	48	55	63
	G	mm	4	5	5	5
	H	10 mm	70	85	105	135
	(mín)	S 8 mm	60	70	90	130


			Tipo NFS			
			25	38	45	65
 Ø máx. Ø mín.	1	mm	25	38	45	65
			0	0	0	26
 Tn 1m Tp	2	Nm	200	450	800	2000
			400	900	1600	4000
 /mín. máx.	3.3	rpm	—	—	—	—
	—	grados	0,75	0,75	0,75	0,75
 J (WR ²)	4	kgm²	0,0004	0,0013	0,0026	0,0102
	5	kg	0,85	1,81	2,97	7,23
	6	dm³	0,01	0,02	0,03	0,05
mm ±	A	mm	58	75	95	135
	B	mm	76,5	94	109	134,5
	C	mm	57,5	74,5	86	111,5
	D	mm	40	54	64	89
	E	mm	27	35	45	65
	F	mm	42	48	55	63
	G	mm	4	5	5	5
	H	10 mm	70	85	105	135
	(mín)	S 8 mm	60	70	90	130

1.2 f Programa de fabricación serie C


Diferentes Posibilidades:




CST
Cubos flotantes "estándar"
Tamaños de 30 a 100




CST...M
Cubos flotantes "estándar"
Tamaños de 120 a 320




CFS - CFS...M
Cubo flotante y rígido
"alargadera"




CMM
Cubo prolongado
Tamaños de 30 a 100




CMM...M
Cubo prolongado
Tamaños de 120 a 320




COO
Desembragable
Tamaños de 30 a 100




COO...M
Desembragable
Tamaños de 120 a 320



CSH
Cubo deslizante
axialmente




CSV
Trabajo vertical "estándar"
Tamaños de 30 a 100



CSV...M
Trabajo vertical "estándar"
Tamaños de 120 a 320


1.2 g Características técnicas serie C



			Tipo CST						Tipo CST...M							
			30	40	55	65	80	100	110	130	155	175	195	215	240	275
 Ø nom. máx. d Ø mín. Ø máx.*  Tn 1 m Tp  /min. máx.	1	mm	32	42	57	70	85	100	110	130	155	175	195	215	240	275
			0	0	22	25	38	38	0	55	65	80	90	100	120	150
			35	42	63	75	90	110	112	132	158	175	198	217	244	290
 Nm 1 m Tp	2	Nm	550	1100	1970	3240	5600	8500	16000	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000
			1100	2200	3940	6480	11200	17000	32000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000
 /min. máx.	3.1	rpm	5500	5100	4400	4000	3600	3400	3350	3100	2800	2700	2550	2450	2300	2150
			7750	7200	6200	5600	5100	4800	4700	4350	4000	3800	3600	3450	3300	3050
 α grados	—	grados	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75						
 mm	—	mm	0,1	0,14	0,14	0,19	0,22	0,23	0,7	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7
 J (WR ²)	4	kgm ²	0,002	0,004	0,010	0,022	0,052	0,122	0,159	0,340	0,735	1,25	2,19	3,49	5,33	10,9
 kg	5	kg	2	3,4	6	9,1	15	29	35	51	81	111	153	207	262	398
 Grease	6	dm ³	0,022	0,036	0,063	0,114	0,201	0,27	0,36	0,52	0,80	0,98	1,51	2,02	2,43	3,29
mm ±	A	mm	80	95	110	120	140	222	185	216	246	278	308	358	388	450
	B	mm	84	95	120	140	168	190	186	216	254	282	317	346	376	436
	C	mm	50	65	68	80	95	102	174	206	227	254	276	319	346	383
	D	mm	50,9	60,4	82,6	100	121	143	151	178	213	235	263	286	316	372
	E	mm	38,5	46	53,5	57	67	108	90	105	120	135	150	175	190	220
	G	mm	3	3	3	6	6	6	5	6	6	8	8	8	8	10
	H	10 mm	96	117	124	146	175	223	313	368	415	468	516	602	657	743
	J	mm	3	5	5	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	K	mm	49	57	76	95	121	140	—	—	—	—	—	—	—	—
	M	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M16	M20
	P	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205	226	250	276	330
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30

(*) Consultenlos.

1.2 g Características técnicas serie C




			Tipo CFS					
			30	40	55	65	80	100
 d Ø nom. máx. Ø mín. Ø máx.*  Tn Nm Tp 1 m ↓	1	mm	32	42	57	70	85	100
			0	0	22	25	38	38
			35	42	63	75	90	110
 /min. máx.	2	Nm	550	1100	1970	3240	5600	8500
			1100	2200	3940	6480	11200	17000
 — grados	3.3	rpm	—	—	—	—	—	—
 (WR ²)	4	kgm ²	0,002	0,004	0,010	0,022	0,052	0,122
	5	kg	2	3,4	6	9,1	15	29
	6	dm ³	0,022	0,036	0,063	0,114	0,201	0,270
mm ±	A	mm	80	95	110	120	140	222
	B	mm	84	95	120	140	168	190
	C	mm	50	65	68	80	95	102
	D	mm	50,9	60,4	82,6	100	121	143
	E	mm	38,5	46	53,5	57	67	108
	G	mm	3	3	3	6	6	6
	H	10 mm	96	117	124	146	175	223
	J	mm	3	5	5	6	6	6
	K	mm	49	57	76	95	121	140
	S	8 mm	76	92	105	114	133	204

(*) Consultenos.



Nota: Cada acoplamiento CFS se compone de un cubo de dientes abombados y otro de dientes rectos.

1.2 g Características técnicas serie C



			Tipo CMM						Tipo CMM...M								
			30	40	55	65	80	100	110	130	155	175	195	215	240	275	
	d	1	mm	32	42	57	70	85	100	110	130	155	175	195	215	240	275
				0	0	22	25	38	38	0	55	65	80	90	100	120	150
				35	42	63	75	90	110	112	132	158	175	198	217	244	290
	d'	1	mm	32	42	57	70	85	100	—	—	—	—	—	—	—	—
				0	0	0	0	40	40	—	—	—	—	—	—	—	—
				35	42	63	75	90	110	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tn Tp 1m ↓	2	Nm	550	1100	1970	3240	5600	8500	16000	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000
				1100	2200	3940	6480	11200	17000	32000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000
	min. máx.	3,1	rpm	5500	5100	4400	4000	3600	3400	3350	3100	2800	2700	2550	2450	2300	2150
				7750	7200	6200	5600	5100	4800	4700	4350	4000	3800	3600	3450	3300	3050
	α	grados	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75							
	—	mm	0,1	0,14	0,14	0,19	0,22	0,23	0,7	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	
	J (WR²)	4	kgm²	0,002	0,004	0,012	0,028	0,065	0,140	0,189	0,390	0,845	1,40	2,45	3,88	6,02	12,82
	5	kg	2,8	4,5	8,5	13,3	21,4	35,7	45	63	99	130	180	240	310	491	
	6	dm³	0,022	0,036	0,063	0,114	0,201	0,270	0,36	0,52	0,80	0,98	1,51	2,02	2,43	3,29	
	A	mm	136,7	150	174	193	219	279	260	281	316	343	378	433	478	580	
	B	mm	84	95	120	140	168	190	186	216	254	282	317	346	376	436	
	C	mm	50	65	68	80	95	102	174	206	227	254	276	319	346	383	
	D	mm	50,9	60,4	82,6	100	121	143	151	178	213	235	263	286	316	372	
	E	mm	38,5	46	53,5	57	67	108	90	105	120	135	150	175	190	220	
	E'	mm	95,2	101	117,5	130	146	165	165	170	190	200	220	250	280	350	
	G	mm	3	3	3	6	6	6	5	6	6	8	8	8	8	10	
	H	10	mm	96	117	124	146	175	223	313	368	415	468	516	602	657	743
	J	mm	3	5	5	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	K	mm	49	57	76	95	121	140	—	—	—	—	—	—	—	—	
	M	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M16	M20	
	P	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205	226	250	276	330	
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30	


(*) Consultenlos.

1.2 g Características técnicas serie C


			Tipo CDMM						Tipo CDMM...M								
	30	40	55	65	80	100	110	130	155	175	195	215	240	275			
 d Ø nom. máx. Ø mín. Ø máx*	1 mm	32	42	57	70	85	100	110	130	155	175	195	215	240	275		
		0	0	0	0	40	40	0	55	65	80	90	100	120	150		
		35	42	63	75	90	110	112	132	158	175	198	217	244	290		
 Tn 1 m ↓ Tp	2 Nm	550	1100	1970	3240	5600	8500	16000	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000		
		1100	2200	3940	6480	11200	17000	32000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000		
 min. máx.	3,1 rpm	5500	5100	4400	4000	3600	3400	3350	3100	2800	2700	2550	2450	2300	2150		
		7750	7200	6200	5600	5100	4800	4700	4350	4000	3800	3600	3450	3300	3050		
 α - α -	—	grados	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75								
 —	—	mm	0,1	0,14	0,14	0,19	0,22	0,23	0,7	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	
 J (WR ²)	4	kgm ²	0,003	0,005	0,015	0,033	0,078	0,158	0,219	0,440	0,956	1,55	2,71	4,27	6,71	14,73	
 —	5	kg	3,8	8,5	11,4	18	27,6	42,2	55,7	74,4	116	150	206	273	357	584	
 Grease	6	dm ³	0,022	0,036	0,063	0,114	0,201	0,270	0,36	0,52	0,80	0,98	1,51	2,02	2,43	3,29	
mm ±	A	mm	193,4	205	238	266	298	336	335	346	386	408	448	508	568	710	
	B	mm	84	95	120	140	168	190	186	216	254	282	317	346	376	436	
	C	mm	50	65	68	80	95	102	174	206	227	254	276	319	346	383	
	D	mm	50,9	60,4	82,6	100	121	143	151	178	213	235	263	286	316	372	
	E'	mm	95,2	101	117,5	130	146	165	165	170	190	200	220	250	280	350	
	G	mm	3	3	3	6	6	6	5	6	6	8	8	8	8	10	
	H	10	mm	152	172	188	219	254	280	313	368	415	468	516	602	657	743
	M	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M16	M20	
	P	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205	226	250	276	330	
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30	


(*) Consultenlos.

1.2 g Características técnicas serie C



			Tipo CCO						Tipo CCO...M						
	30	40	55	65	80	100	120	150	165	185	210	230	270		
	32	42	57	70	85	100	120	150	165	185	210	230	270		
d Ø nom. máx.	1	mm													
Ø mín.	0	0	22	25	38	38	55	65	80	90	100	120	150		
	550	1100	1970	3240	5600	8500	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000		
Tn Nm 1 m ↓ Tp	2	Nm													
	1100	2200	3940	6480	11200	17000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000		
	3,4	rpm	4500	3800	2750	2200	1850	1600	1300	1100	1000	900	800	750	620
	—	grados	2x0,5	2x0,5	2x0,5	2x0,5	2x0,5	2x0,5	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	
	—	mm	—	—	—	—	—	—	0,9	1	1,1	1,2	0,9	1	1,1
	4	kgm²	0,004	0,009	0,022	0,035	0,080	0,170	0,433	0,924	1,59	2,69	4,28	6,42	13,22
	5	kg	3,0	5,0	8,5	11,4	18,5	33,0	67,2	103,6	143	193	263	328	494
	6	dm³	0,035	0,058	0,094	0,172	0,295	0,435	0,62	0,96	1,18	1,82	2,44	2,94	4,02
 (máx.) (máx.)	A	mm	80	94,8	110	117	139	222,5	286	316	358	388	448	488	550
	B	mm	84	95	120	140	168	190	216	254	282	317	346	376	436
	C	mm	68	87	93,5	101	111	125,5	244	272	306	332	382	417	468
	D	mm	50	60	82	100	120	140	178	213	235	263	286	316	372
	D1	mm	—	—	—	—	—	—	165	200	224	250	280	300	360
	E	mm	38,5	46	53,5	57	67	108	140	155	175	190	220	240	270
	E'	mm	35,5	42,8	50,5	53	61	102	—	—	—	—	—	—	—
	F	mm	35,5	41	48,5	51	61	102	22	22,5	27	30	35,5	39	39,5
	G	mm	6	6	6	7	11	12,5	6	6	8	8	8	8	10
	H	10 mm	125	140	155	165	195	250	404	445	503	547	633	691	768
	K	mm	35,5	39,5	47,5	50,5	60	101,5	13	12,5	16	16	19,5	21	23,5
	R	mm	120	135	170	180	215	240	260	300	330	365	390	420	480
	L	mm	30	35	40	45	45	50	22	25	25	25	25	25	30
	M	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M16	M20
	P	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	205	226	250	276	330
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30
	S	mm	9,5	16	14	17,5	19	20,5	32	37	42	46	53	58	68
	X	mm	0,9	-4,1	1,4	-1,5	4,3	37,5	3	1	1	1	3	1	-1
	Y	mm	45	55	60	65	70	75	—	—	—	—	—	—	—


(*) Acoplamiento en condición embragado.

1.2 g Características técnicas serie C


			Tipo CSH					
			30	40	55	65	80	100
 d Ø nom. máx. Ø mín.	1	mm	32	42	57	70	85	100
			0	0	22	25	38	38
 Tn Nm ○ 1m ↓ Tp	2	Nm	550	1100	1970	3240	5600	8500
			1100	2200	3940	6480	11200	17000
 /mín. máx.	3.3	rpm	—	—	—	—	—	—
	—	grados	2x0,5	2x0,5	2x0,5	2x0,5	2x0,5	2x0,5
 J (WR²)	4.1	kgm²	—	—	—	—	—	—
	5.1	kg	—	—	—	—	—	—
	6.1	dm³	—	—	—	—	—	—
mm ± (máx.)	A	6.1 mm	109,2	117	179,5	186,2	216,2	263
	B	mm	84	95	120	140	168	190
	C	6.1 mm	83	90,5	142,5	143,5	166,5	169,5
	D	mm	50,9	60,4	82,6	100	121	143
	D'	mm	50	60	82	100	120	140
	E	mm	38,5	46	53,5	57	67	108
	E'	6.1 mm	67	67	122	125	145	150
	G	mm	3,7	4	4	4,2	4,2	5
	J	mm	3	5	5	6	6	6
	K	mm	49	57	76	95	121	140
	L	6.1 mm	139,7	141	250,9	253,5	297,2	342
	S	7 mm	30,5	24	71,4	67,3	81	79

Tamaños superiores, bajo pedido.

1.2 g Características técnicas serie C




			Tipo CSV						Tipo CSV...M							
	d Ø nom. máx.	1 mm	30	40	55	65	80	100	110	130	155	175	195	215	240	275
			32	42	57	70	85	100	110	130	155	175	195	215	240	275
			0	0	22	25	38	38	0	55	65	80	90	100	120	150
	$\frac{E}{T_n}$ 1 m Tp	2 Nm	35	42	63	75	90	110	112	132	158	175	198	217	244	290
			550	1100	1970	3240	5600	8500	16000	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000
	/mín. máx.	3 rpm	1100	2200	3940	6480	11200	17000	32000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000
			—	—	—	—	—	—	3350	3100	2800	2700	2550	2450	2300	2150
			—	—	—	—	—	—	4700	4350	4000	3800	3600	3450	3300	3050
	—	grados	2x 0,5	2x 0,5	2x 0,5	2x 0,5	2x 0,5	2x 0,5	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,5	2x 0,5
	—	mm	0,07	0,09	0,09	0,12	0,14	0,15	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	0,9	1	1,1
	4	kgm^2	0,002	0,004	0,010	0,022	0,052	0,122	0,159	0,340	0,735	1,25	2,19	3,49	5,33	10,90
	5	kg	2	3,4	6	9,1	15	29	35	51	81	111	153	207	262	398
	6	dm^3	0,022	0,036	0,063	0,120	0,201	0,273	0,45	0,67	1,01	1,32	1,95	2,53	3,06	4,37
	A	mm	80	95	110	120	140	222	199	233	264	299	332	389	426	483
	B	mm	84	95	120	140	168	190	186	216	254	282	317	346	376	436
	C	mm	50	65	68	80	95	102	196	228	249	276	298	341	368	408
	C'	mm	25	32,5	34	40	47,5	51	109	125	135,5	149	160	181,5	195	216,5
	D	mm	50,9	60,4	82,6	100	121	143	151	178	213	235	263	286	316	372
	E	mm	38,5	46	53,5	57	67	108	90	105	120	135	150	175	190	220
	G	9 mm	3	3	3	6	6	6	19	23	24	29	32	39	46	43
	H	10 mm	96	117	124	146	175	223	349	408	455	508	556	642	697	786
	J	mm	3	5	5	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6
	K	mm	49	57	76	95	121	140	140	165	195	224	250	274	302	356
	M	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	P	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30

(*) Consultenlos.

1.2 g Características técnicas serie C


Características principales:

- 3 posiciones cubo.
- 4 alternativas.





			Tipo CST...M							
			110	130	155	175	195	215	240	275
 d	Ø nom. máx.	mm	110	130	155	175	195	215	240	275
	Ø mín.		0	55	65	80	90	100	120	150
	Ø máx.*		112	132	158	175	198	217	244	290
	A ₀	mm	185	216	246	278	308	358	388	450
	A ₁	mm	199	233	264	299	332	389	426	483
	A ₂	mm	213	250	282	320	356	420	464	516
	E	mm	90	105	120	135	150	175	190	220
	G ₀	mm	5	6	6	8	8	8	8	10
	G ₁	mm	19	23	24	29	32	39	46	43
	G ₂	mm	33	40	42	50	56	70	84	76
	M	mm	109	128	144	164	182	214	236	263


(*) Consultenos.



1.2 h Programa de fabricación serie F

Diferentes Posibilidades:

Brida de unión	Tornillos (sistema métrico)	Tornillos (sistema AGMA 516.01)
 E Exterior	 S Interior	Exteriores/mm "EM" Interiores/mm "SM"




FST
Cubos flotantes
"estándar"

FFS
Cubo flotante y rígido
"alargadera"

FSE
Cubos flotantes
con distanciador

FMM
Cubo
prolongado




FSH
De manguito deslizante

FLE
Con juego axial limitado

FSP
Con clavija de cizallamiento

FSV
Trabajo vertical



FSLE
Con aro distanciador
limitado


FRR
Con cubos
rígidos

FIN
Aislado


FWD
Tambor de
cabestrante

1.2 h Programa de fabricación serie F


Otros Tipos Disponibles (bajo pedido):




FDMM
Para ejes cónicos dobles




FBD
Con disco freno




FDSH
Doble manguito deslizante




FBP
Con polea freno




FFSV
Con árbol flotante vertical



FET
Con limitador de par



FFA
Para adaptar a brida o volante



FCO
Desembragable

Esta representación es esquemática y a modo orientativo; de estar interesado, solicite información específica.

1.2 i Tablas comparativas serie F

1.2 i₁ Tabla de principales equivalencias en base al par

Torque Capacity (Nm)	Escogear FST (2x0,75°)	Flender Zapex (2x0,5°)	Maina GO-A (2x0,5°)	Jaure MT Series (2x0,5°)	Falk Lifelign (2x0,5°)	Kopflex Series H
175000						
150000	FST 275		GO-A 11			
125000		ZIN 7	GO-A 10	MT 260	1070G	
100000	FST 240					7H
80000		ZIN 6		MT 230	1060G	
60000	FST 215		GO-A 9	MT 205	1055G	6H
40000	FST 195	ZIN 5,5	GO-A 8	MT 185	1050G	5,5H
30000	FST 175	ZIN 5	GO-A 7	MT 165	1045G	5H
20000	FST 155	ZIN 4,5	GO-A 6	MT 145	1040G	4,5H
15000	FST 130	ZIN 4	GO-A 5	MT 125	1035G	4H
10000	FST 110	ZIN 3,5	GO-A 4	MT 100	1030G	3,5H
7500	FST 95	ZIN 3	GO-A 3	MT 90	1025G	3H
5000	FST 75	ZIN 2,5	GO-A 2	MT 70	1020G	2,5H
3500			GO-A 1	MT 55	1015G	2H
2500	FST 60	ZIN 2				
2000						
1500		ZIN 1,5	GO-A 0	MT 42	1010G	1,5H
1250	FST 45	ZIN 1				1H
1000						
750						
500						

Importante: Utilizar esta tabla únicamente a modo de orientación. Deben revisarse diámetros, pares, etc.


1.2 i_2 Equivalentes AGMA

ESCO FST	LOVEJOY F	FALK G20, G10	KOP-FLEX H	AMERIDRIVES F	AJAX 6901
45	1	1010	1	101	1
60	1 ½	1015	1 ½	101 ½	1,5
75	2	1020	2	102	2
95	2 ½	1025	2 ½	102 ½	2,5
110	3	1030	3	103	3
130	3 ½	1035	3 ½	103 ½	3,5
155	4	1040	4	104	4
175	4 ½	1045	4 ½	104 ½	4,5
195	5	1050	5	105	5
215	5 ½	1055	5 ½	105 ½	5,5
240	6	1060	6	106	6
275	7	1070	7	107	7

Importante: Utilizar esta tabla únicamente a modo de orientación. Deben revisarse diámetros, pares, etc.


1.2 j Características técnicas serie F

Características principales:




3 posiciones cubo		Tipo FST												
		45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	
	Ø nom. máx.	45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	
	Ø min.	0	0	0	0	0	55	65	80	90	100	120	150	
	Ø máx.*	50	65	78	98	112	132	158	175	198	212	244	290	
	A ₀	mm	89	103	127	157	185	216	246	278	308	358	388	450
	A ₁	mm	98	109	141	169	199	233	264	299	332	389	426	483
	A ₂	mm	107	115	155	181	213	250	282	320	356	420	464	516
	E	mm	43	50	62	76	90	105	120	135	150	175	190	220
	G ₀	mm	3	3	3	5	5	6	6	8	8	8	8	10
	G ₁	mm	12	9	17	17	19	23	24	29	32	39	46	43
	G ₂	mm	21	15	31	29	33	40	42	50	56	70	84	76
	M	mm	55	59	79	93	109	128	144	164	182	214	236	263

(*) Consultenos.



4 alternativas		Tipo FST												
		(1) 45	(1 ½) 60	(2) 75	(2 ½) 95	(3) 110	(3 ½) 130	(4) 155	(4 ½) 175	(5) 195	(5 ½) 215	(6) 240	(7) 275	
Brida acople	B	mm	111	141	171	210	234	274	312	337	380	405	444	506
	O	mm	78	100	120	144	170	198	234	256	290	315	345	400
	Q	mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	8
	T	mm	14	19	19	22	22	28,5	28,5	28,5	38	38	26	28,5
Exterior milímetros (E.M.)	U	Qty.	6	8	6	6	8	8	8	10	10	14	14	16
	V	mm	9	11	13	17	17	21	21	21	21	21	25	25
	W	mm	96	122	150	184	208	242	280	305	345	368	406	460
Exterior pulgadas (E.I.)	U	Qty.	6	8	6	6	8	8	8	10	8	14	14	16
	V	inch	0,25	0,375	0,5	0,625	0,625	0,75	0,75	0,75	0,875	0,875	0,875	1,000
	W	inch	3,75	4,812	5,875	7,125	8,125	9,5	11	12	13,5	14,5	15,75	18,25


1.2 j Características técnicas serie F



			Tipo FST												
			45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	
 d Ø nom. máx. --- Ø mín. --- Ø máx.* 	1	mm	45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	
			0	0	0	0	0	55	65	80	90	100	120	150	
			50	64	78	98	112	132	158	175	198	217	244	275	
 Tn Nm ---  Tp 1 m ↓	2	Nm	1300	2800	5000	10000	16000	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000	
			2600	5600	10000	20000	32000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000	
 rpm min. máx.	3.1	rpm	5000	4400	4000	3600	3350	3100	2800	2700	2550	2450	2300	2150	
			7000	6200	5650	5100	4700	4350	4000	3800	3600	3450	3300	3050	
 α —	—	grados	2x 0,75												
	—	mm ±	0,35	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	
 J (WR ²)	4	kgm ²	0,005	0,015	0,040	0,105	0,191	0,430	0,842	1,320	2,448	3,716	5,384	10,872	
	5	kg	4,1	8,0	14,6	26,1	38,8	59,2	89,4	117,5	167,1	222,4	275,0	413,6	
	6	dm ³	0,05	0,07	0,13	0,21	0,36	0,52	0,80	0,98	1,51	2,02	2,43	3,29	
mm ±	A	mm	89	103	127	157	185	216	246	278	308	358	388	450	
	B	mm	111	141	171	210	234	274	312	337	380	405	444	506	
	C	mm	80	103,5	129,5	156	181	209	247	273	307	338	368	426	
	D	mm	67	87	106	130	151	178	213	235	263	286	316	372	
	E	mm	43	50	62	76	90	105	120	135	150	175	190	220	
	F	mm	41	47	58,5	68,5	82	98	108,5	121	132	151,5	165	183,5	
	G	mm	3	3	3	5	5	6	6	8	8	8	8	10	
	H	10	mm	147	166	212	249	295	350	392	440	484	562	616	688
	M	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M20	
	P	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	205	226	250	276	330
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30

(*) Consultenlos.


1.2 j Características técnicas serie F



			Tipo FST															
			280	320	360N	400N	450N	500	530	560	600	660	730	830	900	1000	1060	1130
 d Ø nom. máx. Ø mín. Ø máx.* 	1	mm	280	320	360	400	450	500	530	560	600	660	730	830	900	1000	1060	1130
			180	200	220	260	280	300	330	350	380	420	480	540	580	640	680	740
			310	340	375	420	470	500	530	560	600	660	730	830	900	1000	1060	1130
 Nm Tn 1 m ↓ Tp	2	Nm	244000	290000	370000	450000	560000	630000	750000	860000	1020000	1290000	2020000	2450000	3070000	3610000	4390000	5040000
			488000	580000	740000	900000	1120000	1260000	1500000	1720000	2040000	2580000	4040000	4900000	6140000	7220000	8780000	10080000
 mín. máx.	3	rpm	1900	1800	1500	1400	1300	1150	1050	900	800	550	450	380	325	280	240	220
 grados	—	grados	2x 0,75															
 mm ±	—	mm ±	2	2,1	2,3	2,5	2,7	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,7	4	4,4	4,8	5,2	5,4
 J (WR²)	4	kgm²	20,1	31	45	68	105	164	228	313	430	685	1161	1756	2580	3690	5090	6730
 kg	5	kg	591	760	932	1180	1532	1950	2330	2840	3370	4370	6110	7810	9730	11860	14220	16380
 dm³	6	dm³	6,44	7,6	11	12	16	18	23	25	29	39	57	77	105	130	160	180
mm ±	A	mm	570	597	623	673	713	759	809	859	905	945	1105	1205	1285	1365	1405	1425
	B	mm	591	640	684	742	804	908	965	1029	1092	1200	1330	1440	1545	1650	1750	1860
	C	mm	472	518	562	620	682	733	787	841	892	997	1130	1240	1345	1450	1550	1660
	D	mm	394	432	480	530	594	629	673	724	772	870	965	1062	1156	1254	1346	1448
	E	mm	280	292	305	330	350	370	395	420	440	460	540	590	630	670	690	700
	F	mm	225	234	251	269	283	301	318	333	361	375	408	448	483	528	538	548
	G	mm	10	13	13	13	13	19	19	19	25	25	25	25	25	25	25	25
	H	10 mm	632	660	705	745	770	825	870	900	990	1020	1130	1210	1290	1400	1420	1440
	M	mm	M20	M20	M24	M24	M24	M42	M42	M48								
	P	mm	336	377	420	480	544	568	600	642	680	765	860	950	1040	1130	1230	1300
	Q	mm	30	30	40	40	40	76	76	76	82	82	82	82	82	82	82	82

(*) Consulténos.

1.2 j Características técnicas serie F




			Tipo FFS														
			45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	280*	320*	
	d	1	mm	45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	280	320
				0	0	0	0	0	55	65	80	90	100	120	150	180	200
				50	64	78	98	112	132	158	175	198	217	244	290	320	350
	d1	1	mm	55	75	95	110	130	155	180	200	230	250	280	330	360	400
				0	0	0	0	0	55	65	80	90	100	120	150	180	200
				1300	2800	5000	10000	16000	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000	244000	290000
	Tn Tp	2	Nm	2600	5600	10000	20000	32000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000	488000	580000
	min. máx.	3.3	rpm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				—	grados	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
				—		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
	J (WR ²)	4	kgm ²	0,005	0,016	0,040	0,107	0,197	0,446	0,868	1,362	2,584	3,900	5,650	11,446	22,6	34,5
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5	kg	4,1	8,2	14,6	26,5	39,6	60,3	90,3	119	174,3	231,1	285,2	429,3	648	822	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6	dm ³	0,023	0,037	0,065	0,104	0,181	0,261	0,398	0,488	0,756	1,009	1,215	1,643	3,2	3,8	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	A	mm	88	102	125	156	183	212,5	239,5	272	308	358	390	453	573	598,5	
	B	mm	111	141	171	210	234	274	312	337	380	405	444	506	591	640	
	C	mm	80	103,5	129,5	156	181	209	247	273	307	338	368	426	472	518	
	C ₁	mm	80	103,5	126	152	178	208	245	270	305	330	362	416	—	—	
	D	mm	67	87	106	130	151	178	213	235	263	286	316	372	394	432	
	E	mm	43	50	62	76	90	105	120	135	150	175	190	220	280	292	
	E ₁	mm	40	47	58	74	87	101	113	129	150	175	190	220	280	292	
	F	mm	41	47	58,5	68,5	82	98	108,5	121	132	151,5	165	183,5	225	234	
	F ₁	mm	43,5	50,5	61,5	77,5	90,5	104,5	116,5	133	154	179	196	228	288	300	
	G	mm	5	5	5	6	6	6,5	6,5	8	8	8	10	13	13	14,5	
	H	10 mm	117	133,5	167,5	202	238	279,5	312,5	353	396	460	504	572	606	637	
	M	mm	—	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M16	M20	M20	M20	
	P	mm	—	—	—	—	—	—	—	205	226	250	276	330	336	377	
	P ₁	mm	—	—	—	—	—	—	—	235	265	290	320	370	416	456	
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30	30	30	

Formado por 2½ FST y 2½ FRR combinados.

(*) Consultenlos.

1.2 j Características técnicas serie F




			Tipo FSE													
	45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	280*	320*		
 d Ø nom. máx. Ø mín. Ø máx.* 	1	mm	45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	280	320
			0	0	0	0	0	55	65	80	90	100	120	150	180	200
			50	64	78	98	112	132	158	175	198	217	244	290	320	350
 Nm 1 m →	2	Nm	1300	2800	5000	10000	16000	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000	244000	290000
			2600	5600	10000	20000	32000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000	488000	580000
 rpm min. máx.	3.3	rpm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	grados	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
 (WR ²)	4.1	kgm ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5.1	kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	dm ³	2x 0,025	2x 0,037	2x 0,065	2x 0,105	2x 0,18	2x 0,26	2x 0,40	2x 0,49	2x 0,76	2x 1,01	2x 1,21	2x 1,64	2x 3,2	2x 3,8
mm ±	A	8 mm	167	195	245	291	323	380	412	450	516	580	624	676	780	827
	B	mm	111	141	171	210	234	274	312	337	380	405	444	506	591	640
	C	mm	80	103,5	129,5	156	181	209	247	273	307	338	368	426	472	518
mm ±	D	mm	67	87	106	130	151	178	213	235	263	286	316	372	394	432
	E	mm	43	50	62	76	90	105	120	135	150	175	190	220	280	292
	F	mm	41	47	58,5	68,5	82	98	108,5	121	132	151,5	165	183,5	225	234
mm ±	G	8 mm	81	95	121	139	143	170	172	180	216	230	244	236	226	243
	H	10 mm	63	76	91	110	131	155	175	195	214	246	266	306	305	320
	M	mm	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20
mm ±	P	mm	—	—	—	—	—	—	205	226	250	276	330	336	377	—
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30	30	30	—
	S	8 mm	60	80	90	110	110	130	130	130	160	160	160	176	190	—

Formado por un FST estándar con una alargadera intercalada entre los semiacoplamientos.

(*) Consulténos.


1.2 j Características técnicas serie F



			Tipo FMM													
			45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	280*	320*
	d	mm	45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	280*	320*
			0	0	0	0	0	55	65	80	90	100	120	150	180	200
			50	64	78	98	112	132	158	175	198	217	244	290	320	350
	Tn Nm 1 m → Tp	2 Nm	1300	2800	5000	10000	16000	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000	244000	290000
			2600	5600	10000	20000	32000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000	488000	580000
	/min. máx.	3.1 3.2 rpm	5000	4400	4000	3600	3350	3100	2800	2700	2550	2450	2300	2150	1900	1800
			7000	6200	5650	5100	4700	4350	4000	3800	3600	3450	3300	3050	2950	2800
	—	grados	2x 0,75													
	—	mm ±	0,35	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	2	2,1
	4	kgm²	0,005	0,018	0,047	0,121	0,221	0,480	0,953	1,47	2,71	4,10	6,07	12,79	22,4	35,6
	5	kg	5,1	11,0	19,3	33,4	49,3	70,7	107	137	193	256	322	506	689	920
	6	dm³	0,05	0,07	0,13	0,21	0,36	0,52	0,80	0,98	1,51	2,02	2,43	3,29	6,44	7,6
	A	mm	126	167	195	227	260	281	316	343	378	433	478	580	700	775
	B	mm	111	141	171	210	234	274	312	337	380	405	444	506	591	640
	C	mm	80	103,5	129,5	156	181	209	247	273	307	338	368	426	472	518
	D	mm	67	87	106	130	151	178	213	235	263	286	316	372	394	432
	E	mm	43	50	62	76	90	105	120	135	150	175	190	220	280	292
	E'	mm	80	114	130	146	165	170	190	200	220	250	280	350	410	470
	F	mm	41	47	58,5	68,5	82	98	108,5	121	132	151,5	165	183,5	225	234
	G	mm	3	3	3	5	5	6	6	8	8	8	8	10	10	13
	H	10 mm	157	200	239	276	318	351	392	440	484	562	616	704	765	805
	M	mm	—	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M16	M20	M20	M20
	P	mm	—	—	—	—	—	—	—	205	226	250	276	330	336	377
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30	30	30

(*) Consultenlos.


1.2 j Características técnicas serie F





			Tipo FDMM													
	d	mm	45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	280*	320*
			Ø nom. máx.	Ø mín.	Ø máx.*	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
			45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	280*	320*
	1	mm	45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	280*	320*
	2	Nm	0	0	0	0	0	55	65	80	90	100	120	150	180	200
			50	64	78	98	112	132	158	175	198	217	244	290	320	350
	3.1	rpm	1300	2800	5000	10000	16000	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000	244000	290000
			2600	5600	10000	20000	32000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000	488000	580000
	3.2	rpm	5000	4400	4000	3600	3350	3100	2800	2700	2550	2450	2300	2150	1900	1800
			7000	6200	5650	5100	4700	4350	4000	3800	3600	3450	3300	3050	2950	2800
	—	grados	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75
	—	mm ±	0,35	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	2	2,1
	4	kgm²	0,006	0,021	0,053	0,136	0,251	0,53	1,06	1,62	2,96	4,49	6,76	14,70	24,7	40,2
	5	kg	6,1	14	24	40,7	59,9	82,1	125	157	220	289	370	599	787	1080
	6	dm³	0,05	0,07	0,13	0,21	0,36	0,52	0,80	0,98	1,51	2,02	2,43	3,29	6,44	7,6
	A	mm	163	231	263	297	335	346	386	408	448	508	568	710	830	953
	B	mm	111	141	171	210	234	274	312	337	380	405	444	506	591	640
	C	mm	80	103,5	129,5	156	181	209	247	273	307	338	368	426	472	518
	D	mm	67	87	106	130	151	178	213	235	263	286	316	372	394	432
	E'	mm	80	114	130	146	165	170	190	200	220	250	280	350	410	470
	F	mm	41	47	58,5	68,5	82	98	108,5	121	132	151,5	165	183,5	225	234
	G	mm	3	3	3	5	5	6	6	8	8	8	10	10	13	
	H	10 mm	163	231	263	297	335	350	392	440	484	562	616	710	895	935
	M	mm	—	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M16	M20	M20	M20
	P	mm	—	—	—	—	—	—	—	205	226	250	276	330	336	377
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30	30	30

(*) Consulténos.


1.2 j Características técnicas serie F



			Tipo FSH								
			60	75	95	110	130	155	175	195	215
	1	mm	60	75	95	110	130	155	175	195	215
			0	0	0	0	55	65	80	90	100
			64	78	98	112	132	158	175	198	217
	1	mm	0	0	0	0	55	65	80	90	100
			55	70	85	100	120	140	170	190	210
	2	Nm	2800	5000	10000	16000	22000	32000	45000	62000	84000
			5600	10000	20000	32000	44000	64000	90000	124000	168000
	3.3	rpm	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	grados	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
	4.1	kgm ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5.1	kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6.1	dm ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(máx.)	A	6.1 mm	193	210	231	250	276	291	319	344	381
	B	mm	141	171	210	234	274	312	337	380	405
	C	mm	103,5	129,5	156	181	209	247	273	307	338
	C ₁	mm	108	129,5	156	181	209	247	270	305	330
	D	mm	87	106	130	151	178	213	235	263	286
	D ₁	mm	78	98	115	140	165	195	230	260	280
(máx.)	E	mm	50	62	76	90	105	120	135	150	175
	E ₁	6.1 mm	135	140	145	150	160	160	170	180	190
(máx.)	F	mm	47	58,5	68,5	82	98	108,5	121	132	151,5
	F ₁	6.1 mm	138	139	144	157	159	162	168	168	179
(mín.)	G	mm	8	8	10	10	11	11	14	14	16
	H	10 mm	247	276	300	330	370	385	425	460	510
(máx.)	I	mm	10	10	10	10	10	10	15	15	15
	L	6.1 mm	278	290	311	340	361	371	394	414	451
(máx.)	M	mm	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16
	P	mm	—	—	—	—	—	—	205	226	250
(máx.)	P ₁	mm	—	—	—	—	—	—	200	225	245
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	18	24	24
(mín.)	S	7 mm	85	80	80	90	85	80	75	70	70

(*) Consúltenos.


1.2 j Características técnicas serie F



			Tipo FLE											
			45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275
 d Ø nom. máx. --- Ø mín. --- Ø máx.* 	1	mm	45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275
			0	0	0	0	0	55	65	80	90	100	120	150
			50	64	78	98	112	132	158	175	198	217	244	275
 Tn --- Tp 1 m ↓	2	Nm	1300	2800	5000	10000	16000	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000
			2600	5600	10000	20000	32000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000
 rpm --- mín. máx.	3.1	rpm	5000	4400	4000	3600	3350	3100	2800	2700	2550	2450	2300	2150
			7000	6200	5650	5100	4700	4350	4000	3800	3600	3450	3300	3050
 J (WR ²)	4	kgm ²	0,005	0,015	0,04	0,105	0,191	0,43	0,842	1,32	2,45	3,72	5,38	10,87
	5	kg	4,1	8,0	14,6	26,1	38,8	59,2	89,4	118	167	222	275	414
 Grease	6	dm ³	2x 0,025	2x 0,037	2x 0,065	2x 0,105	2x 0,18	2x 0,26	2x 0,40	2x 0,49	2x 0,76	2x 1,01	2x 1,21	2x 1,64
mm ±	A	mm	89	103	127	157	185	216	246	278	308	358	388	450
	B	mm	117	141	171	210	234	274	312	337	380	405	444	506
	C	mm	80	103,5	129,5	156	181	209	247	273	307	338	368	426
	D	mm	67	87	106	130	151	178	213	235	263	286	316	372
	E	mm	43	50	62	76	90	105	120	135	150	175	190	220
	F	mm	41	47	58,5	68,5	82	98	108,5	121	132	151,5	165	183,5
	G	mm	3	3	3	5	5	6	6	8	8	8	8	10
	H	10 mm	147	166	212	249	295	350	392	440	484	562	616	688
	M	mm	—	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M16	M20
	P	mm	—	—	—	—	—	—	—	205	226	250	276	330
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30

(*) Consulténos.


1.2 j Características técnicas serie F



			Tipo FSP											
	1	mm	45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275
			45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275
			0	0	0	0	0	55	65	80	90	100	120	150
	2	Nm	50	64	78	98	112	132	158	175	198	217	244	290
			750	1800	3500	7000	11000	15500	22000	31500	43500	55000	81000	122500
	3.1	rpm	1500	3600	7000	14000	22000	31000	44000	63000	87000	110000	162000	245000
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	grados	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,75	2x 0,5	2x 0,5	2x 0,5
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	mm ±	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,3	1,4	1,5
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	kgm²	0,019	0,055	0,098	0,272	0,448	1,01	1,75	2,77	4,61	6,82	9,68	18,4
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	kg	8,5	16,9	26,5	45,1	62,5	99,5	139	183	247	316	395	579
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	dm³	2x 0,025	2x 0,037	2x 0,065	2x 0,105	2x 0,18	2x 0,26	2x 0,40	2x 0,49	2x 0,76	2x 1,01	2x 1,21	2x 1,64
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A	mm	131	153	185	217	247	293	324	363	396	467	504	579
	B	mm	111	141	171	210	234	274	312	337	380	405	444	506
	C	mm	80	103,5	129,5	156	181	209	247	273	307	338	368	426
	D	mm	67	87	106	130	151	178	213	235	263	286	316	372
	E	mm	43	50	62	76	90	105	120	135	150	175	190	220
	F	mm	41	47	58,5	68,5	82	98	108,5	121	132	151,5	165	183,5
	G	9 mm	45	53	61	65	67	83	84	93	96	117	124	139
	H	10 mm	189	216	270	309	357	427	470	525	572	671	732	817
	I	mm	33	44	44	48	48	60	60	64	64	78	78	96
	J	mm	155	194	228	267	300	358	384	428	470	524	560	656
	M	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M20
	P	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	205	226	250	276
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	18	24	24	30

(*) Consultenlos.

1.2 j Características técnicas serie F




			Tipo FSV											
			45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275
	d	mm	45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275
			0	0	0	0	0	55	65	80	90	100	120	150
			50	64	78	98	112	132	158	175	198	217	244	275
	$\frac{E}{N}$ Tp	Nm	1300	2800	5000	10000	16000	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000
			2600	5600	10000	20000	32000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000
	min. máx.	3.1 rpm	5000	4400	4000	3600	3350	3100	2800	2700	2550	2450	2300	2150
	— grados	—	2x 0,75	2x 0,5	2x 0,5	2x 0,5								
	— mm ±	—	0,35	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1	1,1	1,2	0,9	1	1,1
	4 (WR²)	kgm²	0,005	0,015	0,04	0,105	0,191	0,43	0,842	1,32	2,45	3,72	5,38	10,9
	5 kg	—	4,1	8,0	14,6	26,1	38,8	59,2	89,4	118	167	222	275	414
	6 dm³	—	2x 0,021	2x 0,037	2x 0,057	2x 0,104	2x 0,164	2x 0,254	2x 0,387	2x 0,514	2x 0,741	2x 0,94	2x 1,12	2x 1,69
A	mm	94	105	136,5	163	193	224	255	287	320	377	414	468	
B	mm	111	141	171	210	234	274	312	337	380	405	444	506	
C	mm	80	103,5	129,5	156	181	209	247	273	307	338	368	426	
D	mm	67	87	106	130	151	178	213	235	263	286	316	372	
E	mm	43	50	62	76	90	105	120	135	150	175	190	220	
mm ±	F	mm	41	47	58,5	68,5	82	98	108,5	121	132	151,5	165	183,5
G	9 mm	8	5	12,5	11	13	14	15	17	20	27	34	28	
G ₁	9 mm	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	3	3	4	4	4	4	5	
G ₂	9 mm	5,5	5,5	6	8,5	8,5	12	12	16	16	16	16	20	
H	10 mm	147	166	212	249	295	350	392	440	484	562	616	688	
M	mm	—	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M16	M20	
P	mm	—	—	—	—	—	—	—	205	226	250	276	330	
Q	mm	—	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30	

(*) Consultenos.

Nota: La cota **G** no debe variar durante el funcionamiento.


1.2 j Características técnicas serie F



			Tipo FSLE												
			45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	
 d Ø nom. máx.	1	mm	45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275	
			0	0	0	0	0	55	65	80	90	100	120	150	
			50	64	78	98	112	132	158	175	198	217	244	290	
 Nm 1 m ↓	2	Nm	1300	2800	5000	10000	16000	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000	
			2600	5600	10000	20000	32000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000	
 min. máx.	3.3	rpm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
 J (WR ²)	4.1	kgm ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5.1	kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6	dm ³	2x 0,025	2x 0,037	2x 0,065	2x 0,105	2x 0,18	2x 0,26	2x 0,40	2x 0,49	2x 0,76	2x 1,01	2x 1,21	2x 1,64	
(mín.)	A	8	mm	167	195	245	291	323	380	412	450	516	580	624	676
	B		mm	111	141	171	210	234	274	312	337	380	405	444	506
	C		mm	80	103,5	129,5	156	181	209	247	273	307	338	368	426
	D		mm	67	87	106	130	151	178	213	235	263	286	316	372
	E		mm	43	50	62	76	90	105	120	135	150	175	190	220
	F		mm	41	47	58,5	68,5	82	98	108,5	121	132	151,5	165	183,5
(mín.)	G	8	mm	81	95	121	139	143	170	172	180	216	230	244	236
	G ₁		mm	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	3	3	4	4	4	4	5
	H	10	mm	63	76	91	110	131	155	175	195	214	246	266	306
	M		mm	—	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M16	M20
(mín.)	P		mm	—	—	—	—	—	—	—	205	226	250	276	330
	Q		mm	—	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30
(mín.)	S	8	mm	60	80	90	110	110	130	130	130	160	160	160	160


(*) Consultenlos.

1.2 j Características técnicas serie F




			Tipo FRR											
			45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275
 d Ø máx. Ø min.	1	mm	55	75	95	110	130	155	180	200	230	250	280	330
			0	0	0	0	0	55	65	80	90	100	120	150
 $\frac{E}{T_n}$ 1 m ↓ Tp	2	Nm	1300	2800	5000	10000	16000	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000
			2600	5600	10000	20000	32000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000
 /mín. máx.		rpm	6000	5500	5000	4400	4000	3500	3000	2700	2500	2200	2100	2000
 J (WR ²)	4	kgm ²	0,005	0,017	0,041	0,109	0,203	0,459	0,9	1,4	2,7	4,1	6,0	12,0
	5	kg	4,4	8,4	14,6	26,9	40,4	62,2	92,1	123	185	244	308	461
mm ±	A	mm	87	101	123	155	181	209	233	266	308	358	392	456
	B	mm	111	141	171	210	234	274	312	337	380	405	444	506
	C	mm	80	103,5	126	152	178	208	245	270	305	330	362	416
	E	mm	40	47	58	74	87	101	113	129	150	175	190	220
	G	mm	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	12	16
	M	mm	—	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M16	M20
	P	mm	—	—	—	—	—	—	—	235	265	290	320	370
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30

1.2 j Características técnicas serie F



			Tipo FWD																							
			50	65	90	91	100	110	130	150	170	200	220	250	280	300	301	320	380	420						
	d	Ø nom. máx.	1	mm	50	65	90	91	100	110	130	150	170	200	220	250	280	300	301	320	380	420				
					19	25	35	35	45	55	55	65	80	100	120	150	180	180	180	200	220	260				
	Tn	Nm	2	Nm	1800	2400	4300	6100	7200	9200	11300	18500	28000	66000	78000	92000	157000	185000	185000	220000	280000	325000				
					3600	4800	8600	12200	14400	18400	22600	37000	56000	132000	156000	184000	314000	370000	370000	440000	560000	650000				
RADIAL LOAD					N	6100	8100	14500	16000	19100	23700	29800	40500	51100	71000	85000	100000	132000	154000	179000	221500	260000				
					grados	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					
					J (WR ²)	0,04	0,063	0,14	0,2	0,28	0,38	0,63	0,78	1,69	3,5	4,7	6,4	13,6	17,5	18,1	25,2	42,2	62			
					kg	11	13	22,5	27	34	40	51	69	105	167	198	235	370	440	460	560	760	940			
					dm ³	0,07	0,07	0,1	0,14	0,15	0,17	0,21	0,23	0,44	0,53	0,6	0,66	1	1,2	1,2	2	2,2	2,6			
mm ±	A	mm	90	100	100	110	125	130	145	170	185	220	240	260	315	320	350	380	410	450						
	B	mm	230	250	290	320	340	360	380	400	450	510	550	580	650	680	680	710	780	850						
	C	mm	140	160	200	200	220	240	260	280	340	400	420	450	530	560	560	600	670	730						
	D	mm	75	95	135	135	150	170	190	220	240	290	320	350	410	440	440	470	536	580						
	E	mm	42	42	42	45	45	45	45	45	60	60	60	60	65	65	65	81	81	81						
	F	mm	12	12	12	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25						
	G	mm	200	220	260	280	300	320	340	360	400	460	500	530	580	600	600	640	700	760						
	H	10	mm	14	14	14	18	18	18	18	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23						
	J	mm	200	220	260	280	300	320	340	360	400	460	500	530	600	630	630	660	730	800						
	M	mm	6	6	6	10	10	10	10	15	15	25	25	25	30	30	30	30	30	30						
	O	mm	M12	M12	M12	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20						
	n	—	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	10	10	10	10	10						
	r	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	6	6	6						
	u	R"	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4						

1.2 j Características técnicas serie F



			Tipo FET										
			60/1	75/1	95/2	110/2	130/3	155/3	175/4	195/4	215/5	240/5	275/6
 d Ø nom. máx. — Ø min. — Ø máx.	1	mm	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275
			0	0	0	0	55	65	80	90	100	120	150
			64	78	98	112	132	158	175	198	217	244	290
 Tn — N 1 m ↓ TR mín. máx.	2	Nm	2800	5000	10000	16000	22000	32000	45000	62000	84000	115000	174000
			1010	1010	1930	1930	7140	7140	11320	11320	34900	34900	57600
			5600	10000	20000	32000	44000	64000	90000	124000	168000	230000	348000
 /mín. máx.	3	rpm	3600	3300	2950	2550	2150	2000	1800	1650	1450	1400	1350
 — grados	—	grados	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,5	2x0,5	2x0,5
	—	mm ±	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,3	1,4	1,5
 J (WR ²)	4	kgm ²	0,271	0,323	0,733	0,862	3,84	4,59	7,83	9,28	26,4	31,6	58,9
	5	kg	33,1	41,6	67,9	82,5	184	222	290	345	587	681	1017
	6	dm ³	2x0,037	2x0,065	2x0,105	2x0,18	2x0,26	2x0,4	2x0,49	2x0,76	2x1,01	2x1,21	2x1,64
mm ±	A	mm	161	193	228	258	325	356	391	424	512	549	630
	B	mm	141	171	210	234	274	312	337	380	405	444	506
	C	mm	103,5	129,5	156	181	209	247	273	307	338	368	426
	D	mm	87	106	130	151	178	213	235	263	286	316	372
	E	mm	50	62	76	90	105	120	135	150	175	190	220
	F	mm	47	58,5	68,5	82	98	108,5	121	132	151,5	165	183,5
	G	mm	61	69	76	78	115	116	121	124	162	169	190
	H	10 mm	224	278	320	368	459	502	553	600	716	777	868
	I	mm	52	52	59	89	92	92	92	92	123	123	147
	J	mm	288	288	350	350	464	464	538	538	706	706	844
	M	mm	—	—	—	—	—	—	M12	M16	M16	M16	M20
	P	mm	—	—	—	—	—	—	205	226	250	276	330
	Q	mm	—	—	—	—	—	—	18	24	24	24	30
	R	mm	-9,5	1	16	28,5	13	20,5	35	45	12,5	37	80,5
	W	mm	230	230	292	292	390	390	464	464	582	582	720

(*) Consulténos.

1.2 k Instalación

Es importante, a pesar de que el acoplamiento esté capacitado para compensar desalineaciones, que procuremos dejar los ejes a unir lo más alineados que nos sea posible utilizando un comparador, ya que ello garantizará una mayor vida a todos los elementos de la máquina.

Nos aseguraremos asimismo de montar todos los elementos limpios y perfectamente engrasados (tóricas, retenes, etc). Posteriormente apretaremos los tornillos al par de apriete correspondiente y reflejado en las guías de instalación específica de cada acoplamiento.

Efectuaremos el mantenimiento cada 3000 horas de trabajo, como se indica en el libro de instalación específico de cada acoplamiento. Posteriormente y cada 8000 horas se efectuará una revisión completa en la que verificaremos: estado de los tornillos, dentados y juntas de estanqueidad y, por supuesto, la alineación de los ejes accionados.

Todos los acoplamientos se suministran con sus respectivas instrucciones de mantenimiento e instalación en siete idiomas para facilitar y evitar errores de manipulación y montaje.

Índice

1. ACOPLAMIENTOS	2
1.1 Acoplamientos Laminares Escodisc	3
1.2 Acoplamientos Dentados Escogear	24
1.3 Acoplamientos Elásticos	62
1.3 a Características generales	63
1.3 b Guía de selección	64
1.3 c Características técnicas serie NGE	65
1.3 d Características técnicas serie Esconyl	67
1.3 e Características técnicas serie S	68
1.3 f Características técnicas serie R	69
1.3 g Características técnicas serie A	70
1.3 h Características técnicas serie MCF	71
1.3 i Instalación	72
1.4 Acoplamientos Limitadores de Par	74

escogear

ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES À DENTURE

FLEXIBELE TANDKOPPELINGEN

FLEXIBLE GEAR COUPLINGS

FLEXIBLA TANDKOPPLINGAR

FLEXIBLE ZAHNKUPPLUNGEN

ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES DENTADOS


GIUNTI FLESSIBILI A DENTI

JOUSTAVAT HAMMASKYTKIMET



 **RODASUIN, S.L.**
transmisión de potencia


esco

SERIE F



INSTALLATION	&	ENTRETIEN
MONTAGE	&	ONDERHOUD
INSTALLATION	&	MAINTENANCE
INSTALLATION	&	UNDERHÅLL
EINBAU	&	WARTUNG
INSTALLAZIONE	&	MANUTENZIONE
INSTALACIÓN	&	MANTENIMIENTO
ASENNUS	&	HUOLTO




FST - FLE - FIN


FFS

FFS


FMM - FSH




FDMM



FSE - FSLE



FSP



FSV

1. MONTAGE

- 1.1 Kontrolleren dat alle samen te bouwen delen schoon zijn.
- 1.2 De O-ringen A enigszins met vet insmeren en deze in de groeven J van de moffen B aanbrengen.
- 1.3 De moffen B over de aseinden schuiven. Erop toezien dat de O-ringen A hierdoor niet beschadigd worden.
- 1.4 De naven C op de aseinden aanbrengen, de lange einden naar het aseinde of naar het machinelager, gericht afhankelijk van het type (zie fig. 2 en blz. 4). Indien nodig de naven C gelijkmatig verwarmen (max. 120°C) om de montage makkelijker te maken; in dit geval, elk contact vermijden tussen de naaf C en de O-Ring A. De uiteinden van de assen en de naven moeten samenvalLEN. Bij twijfel, geelieve ons te raadplegen.
- 1.5 De te koppelen machines tegenover elkaar plaatsen en kontroleren of de afstand tussen beide assen G overeenstemt met de waarde in bovenstaande tabel, of in de goedgekeurde tekening, voor de verschillende uitvoeringen. Bij twijfel, geelieve ons te raadplegen.
- 1.6 De uittrekking van de naven en de moffen van vet voorzien (zie tabel blz. 4) en de moffen B over de naven C schuiven.
- 1.7 De vertanding van de naven en de moffen van vet voorzien (zie tabel blz. 4) en de moffen B over de naven C schuiven.
- 1.8 De pakking F tussen de twee moffen aanbrengen en de bouten eenvormig aanspannen. Voor aan-draaimomenten zie tabel blz. 3 (T in Nm). Controleer dat de mof vrij kan glijden over de naven met een axiale verplaatsing gelijk aan G.
- 1.9 Voor de types FST, FMM en FDMM, uit één mof B beide stoppen H wegnemen en smeermiddel bijvullen tot deze uit de andere opening loopt, indien de openingen horizontaal geplaatst zijn. Voor de types FFS, FSE, FSLE, FLE, FSP, FIN en FSV geldt voor de tweede mof dezelfde werkwijze. Voor hoeveelheid en kwaliteit van het smeermiddel, zie tabel blz. 4. Stoppen H indraaien. Voor type FSV ons raadplegen.
2. ONDERHOUD
- 2.1 Elke 3.000 bedrijfsuren. Controleer dat de moffen vrij axial bewegen: volg de instructies als vermeld onder 1.8. Smeermiddel bijvoegen: Zie punt 1.9 van montage.
- 2.2 Elke 8.000 bedrijfsuren of om de 2 jaar.
- 2.2.1 Bouten losdraaien en afdichting F wegnemen.
- 2.2.2 Vertanding en dichtingen controleren.
- 2.2.3 Uitlijning controleren.

Nederlands**1. MONTAGE**

- 1.1 S'assurer que les pièces soient propres.
- 1.2 Enduire les O-Rings A de graisse et les introduire dans les rainures J des manchons B.
- 1.3 Passer les manchons B sur les arbres. Eviter de blesser les O-Rings A.
- 1.4 Monter les moyeux C sur leurs arbres respectifs avec le côté long du moyeu vers l'extrémité de l'arbre ou vers le palier machine selon le type (voir fig. 2 et page 4). Au besoin chauffer uniformément les moyeux C (max 120°C) pour faciliter leur montage, dans ce cas, éviter tout contact entre le moyeu C et le O-Ring A. L'extrémité des moyeux doit correspondre avec l'extrémité des arbres. En cas de doute, nous consulter.
- 1.5 Positionner les machines et vérifier selon le type si l'écartement G entre les moyeux est bien égal à celui mentionné dans le tableau ci-dessus ou conforme au plan approuvé. En cas de doute, nous consulter.
- 1.6 Contrôler l'alignement des arbres au comparateur. La tolérance d'alignement dépendra de la vitesse de rotation (voir tableau page 4).
- 1.7 Enduire de graisse (voir tableau page 4) les dentures des moyeux et des manchons et glisser les manchons B sur les moyeux C.
- 1.8 Introduire le joint F et boulonner les manchons. Voir le tableau page 3 pour le couple de serrage correct (T en Nm). Vérifier la mobilité des manchons sur un déplacement axial égal à G.
- 1.9 Pour les types FST, FMM et FDMM, enlever les 2 bouchons H d'un seul manchon B, ajouter de la graisse par un orifice jusqu'à ce qu'elle s'échappe par l'autre orifice, les 2 orifices étant disposés horizontalement. Pour les types FFS, FSE, FSLE, FLE, FSP, FIN et FSV répéter l'opération pour le second manchon. Pour le type FSV, nous consulter. Reviser les bouchons H. Quantité et qualité de graisse, voir tableau page 4.

2. ENTRETIEN

- 2.1 A effectuer toutes les 3.000 heures. Vérifier que les manchons coulissent librement : procéder comme indiqué en 1.8. Compléter le niveau de graisse : procéder comme indiqué en 1.9.
- 2.2 A effectuer toutes les 8.000 heures ou tous les 2 ans.
- 2.2.1 Dévisser les boulons et enlever le joint F.
- 2.2.2 Contrôler l'état de la denture et des joints d'étanchéité.
- 2.2.3 Contrôler l'alignement.

Français**English****1. ASSEMBLING**

- 1.1 Ensure all parts are clean.
- 1.2 Apply a light coat of grease to the O-Rings A and insert O-Rings into grooves J of sleeves B.
- 1.3 Place sleeves B over shaft ends. Care should be taken not to damage O-Rings A.
- 1.4 Install hubs C on their respective shafts with the longest hub end towards shaft end or towards machine bearing depending on the type (see fig. 2 and page 4). If needed, uniformly heat hubs C (max 120°C) to install them easily on the shaft, in this case, avoid any contact between the hub C and O-Ring A. Hub faces have to be flush with shaft end. In case of doubt, please consult us.
- 1.5 Install units to be connected in place and check the spacing G between hubs. See above tabulation or approved drawing for correct hub spacing G, according to coupling type. In case of doubt, please consult us.
- 1.6 Align the two shafts, check alignment using a comparator. Alignment precision depends on running speed (see page 4).
- 1.7 Coat hub and sleeve gearings with grease (see tabulation page 4) and slide sleeves B over hubs
- 1.8 Insert gasket F and bolt sleeves together. Tighten bolts uniformly. See tabulation page 3 for correct tightening torque (T Nm). Make sure that sleeve is freely sliding above hubs by axially displacing it to a value equal to G.
- 1.9 For the types FST, FMM and FDMM, remove both lube plugs H of one sleeve B and add grease in sufficient amount to overflow with lubricant holes in horizontal position. For the types FFS, FSE, FSLE, FLE, FSP, FIN and FSV repeat this operation for the second sleeve. For quantity and quality of grease, see tabulation page 4. Re-install the 2 plugs H. For type FSV consult us.

2. MAINTENANCE

- 2.1 Every 3.000 hours Check that sleeves are freely moving axially: follow instructions as indicated in 1.8. Fill up grease level: Proceed as mentioned under 1.9.
- 2.2 Every 8.000 hours or every 2 years.
- 2.2.1 Remove bolts and gasket F.
- 2.2.2 Control gearing and sealing.
- 2.2.3 Control alignment.

Type	FST FMM FDMM FLE G mm	FFS G mm	FSP G mm	FSH (min.) G mm	FSV G mm	FRR G mm	FET G mm	FIN G mm
45	3	2 x 5	45	8	7	61	7	
60	3	2 x 5	53	8	5	7		
75	3	2 x 5	61	8	12,5	7	69	8
95	5	2 x 6	65	10	11	7	76	11
110	5	2 x 6	67	10	13	7	78	11
130	6	2 x 6,5	83	11	14	7	115	12
155	6	2 x 6,5	84	11	15	7	116	12
175	8	2 x 8	93	14	17	8	121	14
195	8	2 x 8	96	14	20	8	124	14
215	8	2 x 8	117	16	27	8	162	14
240	8	2 x 10	124		34	12	169	
275	10	2 x 13	139		28	16	190	
280	10	2 x 13						
320	13	2 x 14,5						
360 N	13							
400 N	13							
450 N	13							

Type	Exposed Metric bolts Socket			Exposed Inches bolts Socket		
	T Nm	Size mm	Driver inch	T Nm	Size inch	Driver inch
45	33,5	10	1/4"	15	3/8"	1/4"
60	66	12	3/8"	49	1/2"	3/8"
75	112	14	3/8"	118	5/8"	1/2"
95	277	19	1/2"	236	25/32"	1/2"
110	277	19	1/2"	236	25/32"	1/2"
130	537	24	1/2"	413	15/16"	1/2"
155	537	24	1/2"	413	15/16"	1/2"
175	537	24	1/2"	658	17/16"	3/4"
195	537	24	1/2"	658	17/16"	3/4"
215	537	24	1/2"	658	17/16"	3/4"
240	795	30	3/4"	658	17/16"	3/4"
275	795	30	3/4"	795	19/16"	3/4"
280	1855	46	1"			
320	1855	46	1"			
360 N	1855	46	1"			
400 N	1855	46	1"			
450 N	1855	46	1"			


For FIN and FWD types, refer to factory

1. MONTERING		Svenska	1. MONTAGGIO		Italiano
1.1	Kontrollera att alla delar är rena.		1.1	Assicurarsi che tutti i pezzi siano puliti.	
1.2	Stryk lite fett på O-ringar A och sätt in spären J i hylsor B.		1.2	Ingrassare gli O-Ring A ed inserirli nelle sedi J dei manicotti B.	
1.3	Montera hylsor B på axeländarna. Se till att O-ringar A ej skadas.		1.3	Collocare i manicotti B sugli alberi evitando di rovinare gli O-Ring A.	
1.4	Montera naven C på respektive axel med den längsta änden mot axeländen eller mot maskinens lagerberende på typ (se fig. 2 och sid. 4). För att underlättta montering av nav på axlar kan naven C värmas upp till max 120°C. Om naven värms upp får inte Nav C komma i kontakt med O-Ring A. Naven skal vara i plan med axeländen. I tveksamma fall kontakta oss.		1.4	Montare i mozzi C sui rispettivi alberi con la parte lunga del mozzo verso l'estremità dell'albero o verso la macchina (vedi Fig. 2 a pag. 4). Se necessario riscaldare uniformemente i mozzi (max 120°C) per permettere un agevole montaggio sugli alberi; In questo caso, evitare qualsiasi contatto tra i mozzi C e gli O-Ring A. L'estremità dei mozzi deve corrispondere con quella degli alberi. (In caso di dubbi consultateci).	
1.5	Placerå de enheter, som skall kopplas ihop, på plats, och kontrollera mått G mellan naven. Se ovanstående tabell eller godkänd ritning för korrekt mått på enligt kopplingstyp. I tveksamma fall kontakta oss.		1.5	Posizionare le macchine e verificare che la distanza G tra i mozzi corrisponda a quella indicata nella tabella qui sopra o a disegno approvato. (In caso du dubbi consultateci).	
1.6	Rikta upp de båda axlarna med hjälp av mätklocka. Uppriktningsens precision beror på rotationshastigheten (se sid. 4).		1.6	Alinear gli alberi usando un comparatore. La tolleranza di allineamento dipende dalla velocità di rotazione (vedere pag. 4).	
1.7	Fyll fett i tänder i nav och hylsor och skjut hylsorna B över naven C (se sid. 4).		1.7	Ingrassare le dentature dei mozzi e dei manicotti e fare scorrere i manicotti B sui mozzi C (vedere pagina 4).	
1.8	Sätt in packning F, skruva tillsammans hylsorna. Drag bultarna likformigt. Se tabell på sid. 3 för korrekt dragnmoment (T i Nm). Tillse att hylsan (hylsorna) kan röra sig fritt axiellt över naven motsvarande måttet G.		1.8	Inserire la guarnizione F e i bulloni nei manicotti. Per una corretta coppia di serraggio delle viti vedere la tabella a pag. 3 (T Nm). Assicurarsi che il manico possa scorrere liberamente sui mozzi per una lunghezza pari alla quota «G».	
1.9	För typerna FST, FMM och FDMM, tag bort smörjpluggar H på en hylsa B och tryck in fett i sådan mängd att fett kommer ut ur smörjhålen i horisontalläge. För typer FFS, FSE, FSLE, FLE, FSP, FIN och FSV upprepa samma procedur på den andra hylsan. För fettmängd och kvalitet se tabell på sid. 4. Sätt tillbaka pluggarna H. För typ FSV kontakta oss.		1.9	Per i tipi FST, FMM e FDMM, togliere i tappi H di un manicotto B, e inserire grasso da un foro finché lo stesso non trilla dall'altro. I due fori dovranno essere in posizione orizzontale. Per tipi FFS, FSE, FSLE, FLE, FSP, FIN e FSV effettuare l'operazione su entrambi i manicotti. Quantità e qualità di grasso vedere tabella a pag. 4. Rimontare i tappi H. Per il tipo FSV consultateci.	
2. UNDERHÅLL		2. MANUTENZIONE		2. MANUTENZIONE	
2.1	Varje 3.000 h drift.		2.1	Ogni 3.000 ore.	
	Kontrollera att hylsan (hylsorna) kan röra sig fritt axiellt: följ instruktioner i 1.8.			Verificare che le flange siano libere di scorrere assialmente sui mozzi; seguire le istruzioni indicate al punto 1.8. Ingrassare come specificato nel punto 1.9.	
2.2	Varje 8.000 h drift eller i 2-årsperioder.		2.2	Ogni 8.000 ore o ogni 2 anni.	
2.2.1	Tag bort bultar och packning F.		2.2.1	Togliere le viti e la guarnizione F.	
2.2.2	Kontrollera tänder och tätringar.		2.2.2	Controllare lo stato della dentatura e delle tenute.	
2.2.3	Kontrollera uppriktningen.		2.2.3	Controllare l'allineamento.	

1. EINBAU		Deutsch	1. MONTAJE		Castelano
1.1	Absolute Sauberkeit aller Teile überprüfen.		1.1	Asegurarse de que todas las piezas estén limpias.	
1.2	O-Ringe A leicht einfetten und in gesäuberte O-Ringrille J der Muffen B setzen.		1.2	Untar ligeramente con grasa las juntas tóricas A e introducirlas en las ranuras J de los aros B.	
1.3	Muffen C über Wellenenden schieben. O-Ringe hierbei nicht beschädigen.		1.3	Deslizar los aros B sobre las extremidades de los ejes a acoplar, cuidando de no dañar las juntas tóricas.	
1.4	Naben C so auf Wellen montieren, daß längeres Nabenteil auf Wellenende sitzt oder, der Aus-führung abhänglich, in Richtung der Maschinenlagerung zeigt. Siehe Fig. 2 und Seite 4. Falls erforderlich, erwärmen Sie die Naben C (max. 120°C), damit diese leicht auf die Wellen montiert werden können. In diesem Fall vermeiden Sie jeden Kontakt zwischen Nabe C und O-Ring A. Nabenende mit Wellenende bündig setzen. Im Zweifelsfalle bitten wir um Rückfrage.		1.4	Montar los cubos C sobre los ejes correspondientes, con el lado más largo del cubo hacia la extre-midad del eje o hacia el resalte del eje de la máquina según la ejecución (Ver fig. 2 y pág. 4). Si fuera necesario calentar uniformemente los cubos C (max. 120° C) para facilitar el montaje, en este caso evitar cualquier contacto entre el cubo C y la junta tórica A. La extremidad de los cubos debe enrasar con la extremidad de los ejes. En caso de duda, consultarnos.	
1.5	Kupplungen monteren und Nabendistanz G prüfen. Maß G gemäß Tabelle oder einer geprüf-ten Zeichnung einstellen. Im Zweifelsfalle bitten wir um Rückfrage.		1.5	Posicionar las máquinas a acoplar y averiguar si la distancia G entre cubos es igual a la que se indica en la tabla adjunta para las diferentes ejecuciones o conforme al plano aprobado. En caso de duda, consultarnos.	
1.6	Wellenenden sind genauestens aus zu richten. Die max. zulässige Verlagerung ist abhängig von der Kupplungsdrehzahl (siehe Seite 4).		1.6	Alinear los dos ejes, controlar la alineación con un comparador. La tolerancia de alineación dependerá de la velocidad de rotación (Ver pág. 4).	
1.7	Naben und Muffen mit Fett einschmieren (siehe Seite 4). Muffen B über Naben C schieben.		1.7	Aplicar grasa sobre la parte dentada de los cubos y de los aros. Deslizar los aros B sobre los cubos C (Ver tabla en pág. 4).	
1.8	Papierdichtung F einlegen und Muffen zusammen schrauben Muttern gleichmäßig anziehen. Siehe Tabelle 3 für genaues Anziehmoment (T in Nm). Achten Sie darauf, dass die Muffe sich frei über den Naben bewegt mit einer axialen Verschiebung deren Wert = G ist.		1.8	Introducir la junta F y atornillar los aros apretando uniformemente los tornillos. Ver tabla página 3 para el par de apriete correcto (T en Nm). Verificar la movilidad del aro F a partir de un desplazamiento axial igual a G.	
1.9	Bei den Typen FST, FMM und FDMM, sind beide Schmierstopfen H einer Muffenhälfte B zu entfernen. Die Kupplungen so drehen, daß die Schmierbohrungen horizontal liegen und an einer Bohrung mittels Fettelpresse soviel Fett einfüllen, bis es an der gegenüberliegenden Bohrung austritt. Bei den Typen FFS, FSE, FSLE, FLE, FSP, FIN und FSV, ist der Schmiervorgang an beiden Muffenhälften vorzunehmen. Schmiermittel und Schmiermittelmenge gemäß Tabelle Seite 4. Nach erfolg-ter Fettfüllung alle Verschlüßstopfen H wieder einsetzen. Für type FSV bitten wir um Rückfrage.		1.9	Para los tipos FST, FMM y FDMM, sacar los 2 tapones H de uno de los dos aros B e introducir grasa por un agujero hasta que aparezca por el otro. Los dos orificios estarán dispuestos horizontalmente. Para los tipos FFS, FSE, FSLE, FLE, FSP, FIN y FSV repetir la operación en el segundo aro. Ver en tabla pág. 4 la cantidad y calidad de la grasa. Atornillar los tapones H. Para tipo FSV consultarnos.	
2. WARTUNG		2. MANTENIMIENTO		2. MANTENIMENTO	
2.1	Alle 3.000 Stunden.		2.1	A efectuar cada 3.000 horas.	
	Prüfen Sie darauf, dass die Muffe sich axial frei bewegt. Siehe Hinweis 1.8. Füllen Sie die Kupplung mit Fett gemäß Hinweis 1.9.			Verificar que los aros deslisen facilmente: proceder como indica el apartado 1.8. Actuar como se indica en 1.9.	
2.2	Alle 8.000 Stunden oder alle 2 Jahre.		2.2	A efectuar cada 8.000 horas o cada 2 años.	
2.2.1	Schrauben und Dichtung F ausbauen.		2.2.1	Desatornillar los tornillos y sacar la junta F.	
2.2.2	Verzahnung und Dichtung kontrollieren.		2.2.2	Comprobar el estado del dentado y de las juntas de estanqueidad.	
2.2.3	Ausrichtung kontrollieren.		2.2.3	Comprobar la alineación.	

LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS & QUANTITE — AANBEVOLEN SMEERMIDDELEN & HOEVEELHEID
 RECOMMENDED LUBRICANTS & QUANTITY — REKOMMENDERADE SMORJMEDEL & KVANTITETER
 EMPFOHLENE SCHMIERMITTEL & MENGE — LUBRIFICANTI RACCOMANDATI & QUANTITA
 LUBRICANTES RECOMENDADOS & CANTIDAD — SUOSITELTAVAT VOITELUAINET & MÄÄRÄ

NORMAL SPEED AND DUTY	Agip GR MV/EP 1 Coupling Grease Impervia MDX Polyurea grease EP 0 Fibrax 370 Marson EPL 1 Lical EPL 1 Klüberplex GE 11-680 Mobilux EP 0 Rembrandt EP 0 Alvania grease EP R-0 EP 1 Coupling Grease Specis EPG	Type	FST FMM FDMM dm ³	FFS FSE FSLE dm ³	FLE FSP FIN dm ³	FSV dm ³	FSH	FWD
Agip Caltex Castrol Chevron Esso Fina Kübler lubrication Mobil Q 8 Shell Texaco Total	45 60 75 95 110 130 155 175 195 215 240 275 280 320 360N 400N 450N	0,047 0,074 0,131 0,207 0,362 0,522 0,796 0,976 1,513 2,017 2,429 3,286 6,440 7,600 11,000 12,000 16,000	2 x 0,025 2 x 0,037 2 x 0,065 2 x 0,105 2 x 0,180 2 x 0,260 2 x 0,400 2 x 0,490 2 x 0,760 2 x 1,010 2 x 1,210 2 x 1,640 2 x 3,220 2 x 3,800 2 x 5,500 2 x 6,000 2 x 8,000	2 x 0,025 2 x 0,032 2 x 0,062 2 x 0,117 2 x 0,170 2 x 0,230 2 x 0,450 2 x 0,610 2 x 0,820 2 x 1,200 2 x 1,300 2 x 1,900 2 x 3,200 2 x 3,800 2 x 5,500 2 x 6,000 2 x 8,000	2 x 0,021 2 x 0,037 2 x 0,057 2 x 0,104 2 x 0,164 2 x 0,254 2 x 0,387 2 x 0,514 2 x 0,741 2 x 0,940 2 x 1,120 2 x 1,690	Dépend de la course - Hangt af van de slag Depend on travel - Berende på den axella rörelsen Depende del desplazamiento - Rörlig i axiell rörelse Riippuu aksialisesta liikeestä	Dépend de la course - Hangt af van de slag Depend on travel - Berende på den axella rörelsen Depende del desplazamiento - Rörlig i axiell rörelse Riippuu aksialisesta liikeestä	Nous consulter - Ons raadplegen - Refer to factory Kontakta oss - Auf Anfrage - Consultateci - Consultaros Ota meihin yhteyttä
NORMAL SPEED AND HEAVY DUTY SERVICE	Coupling Grease Grafoscon C SG 500 Plus Coupling Grease							
Caltex Kübler lubrication Texaco								
HIGH SPEED	Coupling Grease Klüberplex GE 11-680 Coupling Grease							
Caltex Kübler lubrication Texaco								



Types	VITESSE tr/min		SNELHEID omw/min		SPEED rpm		VARVTAL min ⁻¹		DREHZAHL min ⁻¹		VELOCIDAD rpm		VELOCITA g/min		NOPEUS 1/min	
	0 - 250		250 - 500		500 - 1000		1000 - 2000		2000 - 4000							
FST FMM - FDMM FFS - FSE - FSP FSH - FIN - FSV	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm
45 ⇒ 95	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,15	0,20	0,08	0,10	—	—	—	—
110 ⇒ 195	0,50	0,60	0,50	0,60	0,25	0,35	0,15	0,20	0,08	0,20	—	0,10	—	—	—	—
215 ⇒ 450N	0,90	1,00	0,50	0,75	0,25	0,35	0,15	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—

esco transmissions n.v./s.a.

Kouterveld
Culliganlaan, 3
B - 1831 Diegem
(tel) + 32 02 715 65 60
(fax) + 32 02 720 83 62
e-mail: info@escotrans.be
web site: www.escotrans.be

esco transmissions s.a.

Z.I. 34, rue Ferme Saint-Ladre
Saint Witz
F - 95471 Fosses Cedex
(tel) + 33 (1) 34 31 95 95
(fax) + 33 (1) 34 31 95 99
e-mail: info@esco-transmissions.fr
web site: www.esco-transmissions.fr

**eugen schmidt und co getriebe
und antriebselementen GmbH**

Biberweg 10
D - 53842 Troisdorf
(tel) + 49 (0) 2241 48070
(fax) + 49 (0) 2241 480710
e-mail: esco-antriebstechnik@t-online.de
web site: www.esco-antriebstechnik.de

esco aandrijvingen b.v.

Ondernehmingsweg, 19 - P.B. 349
NL - 2404 HM Alphen A/D Rijn
(tel) + 31 (0) 172 / 42 33 33
(fax) + 31 (0) 172 / 42 33 42
e-mail: info@esco-aandrijvingen.nl
web site: www.esco-aandrijvingen.nl

escogear

ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES À DENTURE

FLEXIBELE TANDKOPPELINGEN

FLEXIBLE GEAR COUPLINGS

FLEXIBLA TANDKOPPLINGAR

FLEXIBLE ZAHNKUPPLUNGEN

ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES DENTADOS


GIUNTI FLESSIBILI A DENTI

JOUSTAVAT HAMMASKYTKIMET


 **RODASUIN, S.L.**
transmisión de potencia


esco

SERIE C... M




INSTALLATION	&	ENTRETIEN
MONTAGE	&	ONDERHOUD
INSTALLATION	&	MAINTENANCE
INSTALLATION	&	UNDERHÅLL
EINBAU	&	WARTUNG
INSTALLAZIONE	&	MANUTENZIONE
INSTALACIÓN	&	MANTENIMIENTO
ASENNUS	&	HUOLTO



Type CST ...M CMM ...M CSV ...M	G mm	T Nm	Vis - Vijzen Skrubar - Screws Schrauben - Viti Tornillos - Ruuvit
110	5	8	24 x (M 5 x 25)
130	6	8	32 x (M 5 x 25)
155	6	8	40 x (M 5 x 30)
175	8	13	40 x (M 6 x 30)
195	8	13	48 x (M 6 x 30)
215	8	33	32 x (M 8 x 30)
240	8	33	40 x (M 8 x 30)
275	10	33	48 x (M 8 x 30)




Deutsch	Italiano	Castellano
<p>1. EINBAU</p> <p>1.1 Absolute Sauberkeit aller Teile überprüfen.</p> <p>1.2 O-Ringe A leicht einfetten und in die gereinigte Nut J der beiden O-Ringträger B einsetzen. Dichtungen K und O-Ringträger B über die Welle schieben. Vermeiden Sie ein Verdrehen der O-Ringe.</p> <p>1.3 Naben C auf die Wellen montieren, daß kürzeres Nabenteil auf Wellenende sitzt. Nabenhinterende mit Wellenende bündig setzen. Falls erforderlich, erwärmen Sie die Naben C (max. 120°C), damit diese leicht auf die Wellen montiert werden können. In diesem Fall vermeiden Sie jeden Kontakt zwischen Nabe C und O-Ring A.</p> <p>1.4 Die Muffe F über die längste Welle schieben.</p> <p>1.5 Kupplungsnaben montieren und Nabendistanz G prüfen. Maß G gemäß Tabelle, Seite 3 oder einer geprüften Zeichnung einstellen. Im Zweifelsfalle bitten wir um Rückfrage.</p> <p>1.6 Wellenenden sind genauestens auszurichten. Die max. zulässige Winkelverlagerung ist abhängig von der Kupplungsdrehzahl (siehe Seite 4).</p> <p>1.7 Nabensicherung und Muffenverzahnung mit Fett einschmieren, und Muffe F über beide Naben C schieben.</p> <p>1.8 Beide Muffenenden mit Fett einschmieren und O-Ringträger B an Muffe F montieren. Schrauben gleichmäßig anziehen. Anziehdrehmoment gemäß Tabelle, Seite 3 (T Nm). Achten Sie darauf, dass die Muffe sich frei über den Naben bewegt mit einer axialen Verschiebung deren Wert = G ist.</p> <p>1.9 Beide Gewindestopfen H ausschrauben. Kupplung so drehen, daß die Schmierröhren horizontal liegen und an einer Bohrung mittels Fett presse soviel Fett einfüllen, bis es an der gegenüberliegenden Bohrung austritt. Gewindestopfen H wieder einsetzen. Schmiermittel und Schmiermittelmenge gemäß Tabelle Seite 4. Bei Ausführung CSV ...M, bitten wir um Rückfrage.</p> <p>2 WARTUNG</p> <p>2.1 Alle 3.000 Stunden. Prüfen Sie darauf, dass die Muffe sich axial frei bewegt. Siehe Hinweis 1.8. Füllen Sie die Kupplung mit Fett gemäß Hinweis 1.9.</p> <p>2.2 Alle 8.000 Stunden oder alle 2 Jahre.</p> <p>2.2.1 O-Ringträger B und Dichtung von Muffe abschrauben.</p> <p>2.2.2 Verzahnung und Dichtung kontrollieren.</p> <p>2.2.3 Ausrichtung kontrollieren.</p>	<p>1. MONTAGGIO</p> <p>1.1 Assicurarsi che tutti i pezzi siano puliti.</p> <p>1.2 Ingrassare gli O-Ring A ed inserirli nelle sedi J dei coperchi B. Passare le tenute K e i coperchi B sugli alberi. Evitare di danneggiare gli O-Ring.</p> <p>1.3 Montare i mozzi C sui rispettivi alberi con la parte lunga del mozzo verso l'estremità degli alberi. Se necessario riscaldare uniformemente i mozzi (max 120°C) per permettere un agevole montaggio sugli alberi; In questo caso, evitare qualsiasi contatto tra i mozzi C e gli O-Ring A. L'estremità dei mozzi deve corrispondere con quella degli alberi. In caso di dubbi consultateci.</p> <p>1.4 Piazzare il manicotto F nella parte, dell'albero, più lunga.</p> <p>1.5 Posizionare le macchine e verificare che la distanza G tra i mozzi corrisponda a quella indicata nella tabella G pagina 3 o a disegno approvato. In caso di dubbi consultateci</p> <p>1.6 Controllare l'allineamento degli alberi usando un comparatore. La tolleranza di allineamento dipende dalla velocità di rotazione. (vedere pagina 4).</p> <p>1.7 Ingrassare le dentature dei mozzi e del manicotto e fare scorrere il manicotto F sui mozzi C.</p> <p>1.8 Ingrassare le 2 estremità del manicotto e montare i coperchi B sul manicotto serrando le viti uniformemente. Per una corretta coppia di serraggio vedere la tabella pagina 3 (T in Nm). Assicurarsiche il manicotto possa scorrere liberamente sui mozzi per una lunghezza pari alla quota «G»</p> <p>1.9 Togliere i 2 tappi H del manicotto F e inserire grasso da un foro finché non trilla dall'altro, i 2 fori devono essere in posizione orizzontale. Rimontare i 2 tappi H. Per quantità e qualità di grasso, vedere tabella pagina 4. Per il tipo CSV ...M, consultateci.</p> <p>2. MANUTENZIONE</p> <p>2.1 Ogni 3.000 ore. Verificare che le flange siano libere di scorrere assialmente sui mozzi; seguire le istruzioni indicate al punto 1.8. Ingrassare come specificato nel punto 1.9.</p> <p>2.2 Ogni 8.000 ore o ogni 2 anni.</p> <p>2.2.1 Togliere le viti e ritirare le coperchi B.</p> <p>2.2.2 Controllare lo stato della dentatura e delle tenute.</p> <p>2.2.3 Controllare l'allineamento</p>	<p>1. MONTAJE</p> <p>1.1 Asegurarse que todas las piezas estén limpias.</p> <p>1.2 Untar ligeramente con grasa las juntas A e introducirlas en las ranuras J de las tapas B. Montar las juntas K y las tapas B de los ejes. Evitar no dañar las juntas tóricas A.</p> <p>1.3 Montar los cubos C sobre los ejes correspondientes, con el lado más largo del cubo hacia la extremidad del eje. Si fuera necesario calentar uniformemente los cubos C (max.120° C) para facilitar el montaje, en este caso evitar cualquier contacto entre el cubo C y la junta tórica A. La extremidad de los cubos debe engrasar con la extremidad de los ejes. En caso de duda consultar.</p> <p>1.4 Colocar el aro F sobre el cubo C en el lado del eje más largo.</p> <p>1.5 Posicionar las máquinas a acoplar y averiguar si la distancia G entre cubos es igual a la que se indica en la tabla de la pág. 3 o conforme al plano aprobado. En caso de duda consultar.</p> <p>1.6 Controlar la alineación de los ejes con un comparador. La tolerancia de alineación dependerá de la velocidad de rotación (Ver tabla en pág. 4).</p> <p>1.7 Aplicar grasa (ver tabla en pag. 4) sobre la parte dentada de los cubos y de los aros. Deslizar el aro F sobre los cubos C.</p> <p>1.8 Aplicar grasa sobre las dos extremidades del aro F y montar las tapas B con las juntas K sobre el aro F, apretando uniformemente los tornillos. Ver tabla en la pág. 3 para obtener el par de apriete correcto (T en Nm). Verificar la movilidad del aro F a partir de un desplazamiento axial igual a G.</p> <p>1.9 Sacar los 2 tapones H del aro F e introducir grasa por un agujero hasta que aparezca por el otro. Los dos orificios estarán dispuestos horizontalmente. Atornillar los 2 tapones H. Ver en tabla pág. 4 la cantidad y calidad de la grasa. Para los tipos CSV ...M, consultar.</p> <p>2. MANTENIMIENTO</p> <p>2.1 Cada 3.000 horas. de trabajo Verificar que los aros deslizen fácilmente: proceder como indica el apartado 1.8</p> <p>2.2 Cada 8.000 horas o cada 2 años.</p> <p>2.2.1 Desenroscar los tornillos y quitar las tapas B.</p> <p>2.2.2 Comprobar el estado del dentado y de las juntas de estanqueidad.</p> <p>2.2.3 Comprobar la alineación.</p>



Français	Nederlands	English	Svenska
<p>1. MONTAGE</p> <p>1.1 S'assurer que les pièces soient propres.</p> <p>1.2 Enduire les O-Rings A de graisse et les introduire dans les rainures J des couvercles B. Passer les joints K et les couvercles B sur les arbres. Eviter de blesser les O-Rings A.</p> <p>1.3 Monter les moyeux C sur leurs arbres respectifs avec le côté long du moyeu vers l'extrémité de l'arbre. Au besoin chauffer uniformément les moyeux C (max 120°C) pour faciliter leur montage, dans ce cas, éviter tout contact entre le moyeu C et le O-Ring A. L'extrémité des moyeux doit correspondre avec l'extrémité des arbres. En cas de doute, nous consulter.</p> <p>1.4 Passer le manchon F sur le moyeu C du côté de l'arbre le plus long.</p> <p>1.5 Positionner les machines et vérifier selon le type si l'écartement G entre les moyeux est bien égal à celui mentionné dans le tableau page 3 ou conforme au plan approuvé. En cas de doute, nous consulter.</p> <p>1.6 Contrôler l'alignement des arbres au comparateur. La tolérance d'alignement dépendra de la vitesse de rotation (voir tableau page 4).</p> <p>1.7 Enduire de graisse (voir tableau page 4) les dentures des moyeux et du manchon et glisser le manchon F sur les moyeux C.</p> <p>1.8 Enduire de graisse les 2 extrémités du manchon F et monter les couvercles B avec les joints K sur le manchon F en serrant les vis uniformément. Voir tableau page 3 pour le couple de serrage correct (T en Nm). Vérifier la mobilité du manchon sur un déplacement axial égal à G.</p> <p>1.9 Enlever les 2 bouchons H du manchon F, ajouter de la graisse par un orifice jusqu'à ce qu'elle s'échappe par l'autre orifice, les deux orifices étant disposés horizontalement. Reviser les bouchons H. Pour quantité et qualité de graisse, voir tableau page 4. Pour le type CSV ...M, nous consulter.</p> <p>2. ENTRETIEN</p> <p>2.1 A effectuer toutes les 3.000 heures. Vérifier que les manchons coulissent librement: procéder comme indiqué en 1.8. Compléter le niveau de graisse: procéder comme indiqué en 1.9.</p> <p>2.2 A effectuer toutes les 8.000 heures ou tous les 2 ans.</p> <p>2.2.1 Dévisser les vis et enlever les couvercles B.</p> <p>2.2.2 Contrôler l'état de la denture et des joints d'étanchéité.</p> <p>2.2.3 Contrôler l'alignement.</p>	<p>1. MONTAGE</p> <p>1.1 Controleer dat alle samen te bouwen delen schoon zijn.</p> <p>1.2 De O-Ringen A enigszins met vet insmeren en deze in de groeven J van de deksels B aanbrengen. De dichtingen K en de deksels over beide assen B plaatsen. De O-Ringen A niet beschadigen.</p> <p>1.3 De naven C op de desbetreffende assen monteren met het lange eind naar het asuiteinde gericht. Indien nodig de naven C gelijkmataig verwarmen (max. 120°C) om de montage makkelijker te maken; in dit geval, elk contact vermijden tussen de naaf C en de O-Ring A. De uiteinden van de assen en van de naven moeten samenvallen. Bij twijfel, gelieve ons te raadplegen.</p> <p>1.4 De mof F op de naaf C plaatsen aan de langste as.</p> <p>1.5 De te koppelen machines tegenover elkaar plaatsen en naargelang het type controleren of de afstand G tussen beide naven overeenstemt met de waarde zoals vermeld in bovenstaande tabel blz 3, of in de goedgekeurde tekening. Bij twijfel, gelieve ons te raadplegen.</p> <p>1.6 De uitlijning van de assen controleren. De toegelaten misuitlijning is afhankelijk van de draaisnelheid (zie tabel blz. 4).</p> <p>1.7 De vertanding van de naven en de moffen van vet voorzien (zie tabel blz. 4) en de mof F over de naven C schuiven.</p> <p>1.8 De 2 uiteinden van de naven met vet insmeren, de deksels B met de dichtingen K op de mof F monteren en de schroeven gelijkmataig aanspannen. Voor aandraaimomenten zie tabel blz. 3 (T in Nm). Controleren dat de mof vrij kan glijden over de naven met een axiale verplaatsing gelijk aan G.</p> <p>1.9 Beide stoppen H uit de mof F wegnemen en vet bijvullen tot dit uit de andere opening loopt, ingeval beide openingen horizontaal geplaatst zijn. Beide stoppen Hindraaien. Voor hoeveelheid en kwaliteit van het smeermiddel, zie tabel blz. 4. Voor het type CSV ...M, gelieve ons te raadplegen.</p> <p>2. ONDERHOUD</p> <p>2.1 Elke 3.000 bedrijfsuren. Controleren dat de moffen vrij axiaal bewegen: volg de instructies als vermeld onder 1.8. Smeermiddel bijvoegen: volg de instructies als vermeld onder 1.9.</p> <p>2.2 Elke 8.000 bedrijfsuren of om de 2 jaar.</p> <p>2.2.1 De schroeven uitdraaien en de deksels B wegnemen.</p> <p>2.2.2 Vertanding en dichtingen controleren.</p> <p>2.2.3 Uitlijning controleren</p>	<p>1. ASSEMBLING</p> <p>1.1 Be sure that all parts are clean.</p> <p>1.2 Apply a light coat of grease to the O-Rings A and insert O-Rings into grooves J of end caps B over both shafts. Place gaskets K and end caps B. Avoid to damage the O-Rings A.</p> <p>1.3 Install hubs C on their respective shafts with the longest hub end towards shaft end. If needed, uniformly heat hubs C (max 120°C) to install them easily on the shaft, in this case, avoid any contact between the hub C and O-Ring A. Hub faces have to be flush with shaft ends. In case of doubt, please consult us.</p> <p>1.4 Engage the sleeve F on the hub C on the longest shaft side.</p> <p>1.5 Install units to be connected in place and check if the spacing G between hubs is the same as mentioned in tabulation page 3 or in the approved drawing. In case of doubt, please consult us.</p> <p>1.6 Check the alignment of the shafts using an indicator. Alignment precision depends on running speed (see tabulation page 4).</p> <p>1.7 Coat hubs and sleeve gearings with grease (see tabulation page 4) and slide the sleeve F over the hubs C.</p> <p>1.8 Coat with grease both ends of sleeve F and assemble end caps B with the gaskets K on sleeve F. Tighten screws uniformly. See tabulation page 3 for correct tightening torque (T Nm). Make sure that sleeve is freely sliding above hubs by axially displacing it to a value equal to G.</p> <p>1.9 Remove both lube plugs H of sleeve F and add grease in sufficient amount to overflow with lubricant holes in horizontal position. Re-install the 2 plugs H. For quantity and quality of grease, see tabulation page 4. For the type CSV ...M, please consult us.</p> <p>2. MAINTENANCE</p> <p>2.1 Every 3.000 hours</p> <p>Check that sleeves are freely moving axially: follow instructions as indicated in 1.8. Fill up grease level: proceed as indicated in 1.9.</p> <p>2.2 Every 8.000 hours or every 2 years.</p> <p>2.2.1 Remove screws and end caps B.</p> <p>2.2.2 Control gearing and sealing.</p> <p>2.2.3 Control alignment.</p>	<p>1. MONTERING</p> <p>1.1 Kontrollera att alla delar är rena.</p> <p>1.2 Stryk lite fett på O-ringar A och montera dem i ändflänsarnas B spår J. Placerä packning K och ändflänsar B på vardera axel. Undvik att skada o-ringarna A.</p> <p>1.3 Montera naven C på sina respektive axlar med den längsta navänden mot axeländen. För att underlätta montering av nav på axlar kan naven C värmas upp till max 120°C. Om naven värmes upp får inte Nav C komma i kontakt med O-Ring A. Naven skall vara i plan med axeländen. Konsultera leverantören i tveksamma fall.</p> <p>1.4 Montera hylsa F på navet sittande på den längsta axeländen.</p> <p>1.5 Placerä de enheter som skall kopplas ihop på rätt plats och kontrollera att mätten G mellan naven är det som anges i tabell sid. 4 eller på godkänd ritning. Konsultera leverantören i tveksamma fall.</p> <p>1.6 Rikta upp de båda axlarna, kontrollera uppräkningen med hjälp av mätklocka. Uppräkningens precisionskrav beror på rotationshastigheten (se sid. 4).</p> <p>1.7 Fyll fett i navens F och hylsans tänder. Skjut hylsa F över naven C.</p> <p>1.8 Fyll fett i båda ändar på hylsan och skruva fast ändflänsarna på hylsan. Drag skruvarna likformigt. Se tabell (se sid. 3) för korrekt åtdragningsmoment (T i Nm). Tillse att hylsan (hylsorna) kan röra sig fritt axiellt över naven motsvarande mätten G.</p> <p>1.9 Tag bort båda smörjpluggarna H från hylsa F och fyll med fett i sådan mängd att det rinner ut ur det andra hålet i horisontellt läge. Sätt tillbaka båda pluggarna H. För fettmängd och kvalitet se tabell pa sid. 4. För typ CSV ...M, rådgör med oss.</p> <p>2. UNDERHÅLL</p> <p>2.1 Varje 3.000 h drift. Kontrollera att hylsan (hylsorna) kan röra sig fritt axiellt: följ instruktioner i 1.8. Slutför fettpäfyllnaden: förfarande enligt 1.9.</p> <p>2.2 Varje 8.000 h drift eller i 2-årsperioder.</p> <p>2.2.1 Tag bort skruvar och ändflänsar B.</p> <p>2.2.2 Kontrollera tänder och tätringar.</p> <p>2.2.3 Kontrollera uppräkningen.</p>
<p>2</p> <p>www.rodasuin.com</p>			<p>Printed in Belgium 07/2001</p> <p>rodasuin@rodasuin.com</p>

LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS & QUANTITE — AANBEVOLEN SMEERMIDDELEN & HOEVEELHEID
 RECOMMENDED LUBRICANTS & QUANTITY — REKOMMENDERADE SMORJMEDEL & KVANTITETER
 EMPFOHLENE SCHMIERMITTEL & MENGE — LUBRIFICANTI RACCOMANDATI & QUANTITA
 LUBRICANTES RECOMENDADOS & CANTIDAD — SUOSITELTAVAT VOITELUAINEE & MÄÄRÄ

NORMAL SPEED AND DUTY	Agip GR MV/EP 1 Coupling Grease Impervia MDX Polyurea grease EP 0 Fibrax 370 Marson EPL 1 Lical EPL 1 Klüberplex GE 11-680 Mobil EP 0 Rembrandt EP 0 Alvania grease EP R-0 EP 1 Coupling Grease Specis EPG	Type	CST ...M dm ³	CMM ...M dm ³	CSV ...M dm ³	CCO ...M dm ³
Agip		110	0,36	0,36	0,45	0,62
Caltex		130	0,52	0,52	0,67	0,96
Castrol		155	0,80	0,80	1,01	1,18
Chevron		175	0,98	0,98	1,32	1,82
Esso		195	1,51	1,51	1,95	2,44
Fina		215	2,02	2,02	2,53	2,94
Kübler lubrication		240	2,43	2,43	3,06	4,02
Mobil		275	3,29	3,29	4,37	
Q 8						
Shell						
Texaco						
Total						
NORMAL SPEED AND HEAVY DUTY SERVICE						
Caltex	Coupling Grease					
Kübler lubrication	Grafoscon C SG 500 Plus					
Texaco	Coupling Grease					
HIGH SPEED						
Caltex	Coupling Grease					
Kübler lubrication	Klüberplex GE 11-680					
Texaco	Coupling Grease					



Types	VITESSE tr/min		SNELHEID omw/min		SPEED rpm		VARVTAL min ⁻¹		DREHZAHL min ⁻¹		VELOCIDAD rpm		VELOCITA g/min		NOPEUS 1/min	
	0 - 250		250 - 500		500 - 1000		1000 - 2000		2000 - 4000							
	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm
	110 ⇒ 195	0,50	0,60	0,50	0,60	0,25	0,35	0,15	0,20	0,08	0,10					
215 ⇒ 275	0,90	1,00	0,50	0,75	0,25	0,35	0,15	0,20	—	—						

esco transmissions n.v./s.a.
 Kouterveld
 Culliganlaan, 3
 B - 1831 Diegem
 (tel) + 32 02 715 65 60
 (fax) + 32 02 720 83 62
 e-mail: info@escotrans.be
 web site: www.escotrans.be

esco transmissions s.a.
 Z.I. 34, rue Ferme Saint-Ladre
 Saint Witz
 F - 95471 Fosses Cedex
 (tel) + 33 (1) 34 31 95 95
 (fax) + 33 (1) 34 31 95 99
 e-mail: info@esco-transmissions.fr
 web site: www.esco-transmissions.fr

eugen schmidt und co getriebe und antriebselementen GmbH
 Biberweg 10
 D - 53842 Troisdorf
 (tel) + 49 (02241) 48070
 (fax) + 49 (02241) 480710
 e-mail: esco-antriebstechnik@t-online.de
 web site: www.esco-antriebstechnik.de

esco aandrijvingen b.v.
 Ondernehmensweg, 19 - P.B. 349
 NL - 2404 HM Alphen A/D Rijn
 (tel) + 31 (0) 172 / 42 33 33
 (fax) + 31 (0) 172 / 42 33 42
 e-mail: info@esco-aandrijvingen.nl
 web site: www.esco-aandrijvingen.nl

escogear

ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES À DENTURE

FLEXIBELE TANDKOPPELINGEN

FLEXIBLE GEAR COUPLINGS

FLEXIBLA TANDKOPPLINGAR

FLEXIBLE ZAHNKUPPLUNGEN

ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES DENTADOS


GIUNTI FLESSIBILI A DENTI

JOUSTAVAT HAMMASKYTKIMET

 **RODASUIN, S.L.**
transmisión de potencia



esco

SERIE C




INSTALLATION	&	ENTRETIEN
MONTAGE	&	ONDERHOUD
INSTALLATION	&	MAINTENANCE
INSTALLATION	&	UNDERHÅLL
EINBAU	&	WARTUNG
INSTALLAZIONE	&	MANUTENZIONE
INSTALACIÓN	&	MANTENIMIENTO
ASENNUS	&	HUOLTO





Français	Nederlands	English	Svenska
1. MONTAGE 1.1 S'assurer que les pièces soient propres. 1.2 Glisser un circlip A et un joint d'étanchéité B sur chaque arbre. 1.3 Monter les moyeux C sur leurs arbres respectifs. Pour le montage du type CFS, voir fig. 1 ou 2, page 4. 1.4 Placer le manchon F du côté de l'arbre le plus long. 1.5 Positionner les machines et vérifier si l'écartement G entre les moyeux est bien égal à celui mentionné dans le tableau G ci-dessus ou conforme au plan approuvé. 1.6 Contrôler l'alignement des arbres au comparateur. La tolérance d'alignement dépendra de la vitesse de rotation (voir page 4). 1.7 Remplir de graisse la denture et la chambre à graisse K. Enduire de graisse les surfaces portantes des joints d'étanchéité. 1.8 Glisser le manchon F sur les moyeux. Introduire les joints d'étanchéité B à l'aide d'un outil non contondant. Introduire les circlips A dans les gorges J. 1.9 Dévisser les 2 bouchons H et ajouter de la graisse par l'orifice inférieur jusqu'à ce qu'elle s'échappe par l'orifice supé-rieur, les deux orifices étant disposé à 45° par rapport à l'horizontale. Pour le type CFS, répéter l'opération pour le se-cond manchon. Pour quantité et qualité de graisse, voir tableau page 4. Revisser les 2 bouchons H.	1. MONTAGE 1.1 Kontrollera att alla delar är rena. 1.2 Sätt på läsring A och tätring B på båda axlarna. 1.3 Montera naven C på respektive axlar. För montering av typ CFS, se fig. 1 eller 2 sid. 4. 1.4 Skjut hylsa F på den längsta axländan. 1.5 Sätt de maskiner, som skall kopplas ihop, på plats och kontrollera att mått G mellan naven är det som anges i ovanstående tabell eller på godkänd ritning. 1.6 Rikta upp de båda axlarna, kontrollera uppräkningen med hjälp av mätklocka. Uppräkningens precisionskrav beror på rotationshastigheten (se sid. 4). 1.7 Fyll fett i tänder och kopplingens hålrum K. Fetta lätt in båda tätringarna. 1.8 Skjut hylsa F över naven. Montera tätringarna B med hjälp av ett passande trubbigt verktyg. Sätt läsringar A i spår J. 1.9 Tag bort båda smörpluggarna H från hylsa F och tryck fett i bottenhålet tills rent fett kommer ut ur det andra hålet när hålen är i 45° mot horisontallinjen. För typ CFS görs samma infettning också i den andra hylsan. För fettmängd och kvalitet se tabell på sid. 4. Sätt tillbaka pluggarna H.	1. ASSEMBLING 1.1 Be sure that all parts are clean. 1.2 Place a snap ring A and a seal B on each shaft. 1.3 Install the hubs C on their respective shafts. For the assembly of the type CFS, see fig. 1 or 2, page 4. 1.4 Engage the sleeve F on the longest shaft. 1.5 Mount units to be connected in place and check if the spacing G between the hubs is the same as mentioned in above tabulation G or in the approved drawing. 1.6 Check the alignment of the shafts using a comparator. Alignment precision depends on running speed (see page 4). 1.7 Fill up with grease gear teeth and lubricant reservoir K. Lightly coat the aerofoil of both seals with grease. 1.8 Engage the sleeve F over the hubs. Insert the seals B using a blunt tool. Insert the snap rings A in the grooves J. 1.9 Remove both lube plugs H and force grease into bottom hole until clean grease flows out of top hole, holding the coupling to position lube holes at 45° to horizontal. For the type CFS, repeat this operation for the second sleeve. For quantity and quality of grease, see tabulation page 4. Re-install the 2 plugs H.	1. MONTERING 1.1 Kontrollera att alla delar är rena. 1.2 Sätt på läsring A och tätring B på båda axlarna. 1.3 Montera naven C på respektive axlar. För montering av typ CFS, se fig. 1 eller 2 sid. 4. 1.4 Skjut hylsa F på den längsta axländan. 1.5 Sätt de maskiner, som skall kopplas ihop, på plats och kontrollera att mått G mellan naven är det som anges i ovanstående tabell eller på godkänd ritning. 1.6 Rikta upp de båda axlarna, kontrollera uppräkningen med hjälp av mätklocka. Uppräkningens precisionskrav beror på rotationshastigheten (se sid. 4). 1.7 Fyll fett i tänder och kopplingens hålrum K. Fetta lätt in båda tätringarna. 1.8 Skjut hylsa F över naven. Montera tätringarna B med hjälp av ett passande trubbigt verktyg. Sätt läsringar A i spår J. 1.9 Tag bort båda smörpluggarna H från hylsa F och tryck fett i bottenhålet tills rent fett kommer ut ur det andra hålet när hålen är i 45° mot horisontallinjen. För typ CFS görs samma infettning också i den andra hylsan. För fettmängd och kvalitet se tabell på sid. 4. Sätt tillbaka pluggarna H.
2. ENTRETIEN A effectuer toutes les 3.000 heures. 2.1 Dévisser les 2 bouchons H. 2.2 Disposer l'accouplement de façon à ce que les trous de graissage se présentent à 45° par rapport au plan horizontal. 2.3 Graisser à la pompe par l'orifice inférieur jusqu'à ce que la graisse fraîche apparaisse à l'orifice supérieur. 2.4 Revisser les 2 bouchons H.	2. ONDERHOUD Elke 3.000 bedrijfsuren. 2.1 Beide stoppen H wegnemen. 2.2 De koppeling zo plaatsen dat de smeeroepeningen zich op 45° ten opzichte van het horizontale vlak bevinden. 2.3 Met de pomp smeermiddel door de onderste smeeroepening bijvullen tot zuiver vet uit de bovenste smeeroepening loopt. 2.4 Beide stoppen H indraaien.	2. MAINTENANCE Every 3.000 hours 2.1 Remove the 2 plugs H. 2.2 Hold the coupling to position lube holes at 45° to horizontal. 2.3 Force grease into bottom hole until clean grease flows out of top hole. 2.4 Re-install the 2 plugs H.	2. UNDERHÅLL Varje 3.000 h drift. 2.1 Tag bort de två pluggarna H. 2.2 Vridkopplingen så att smörjhålen kommer i 45° mot horisontallinjen. 2.3 Tryck fett i bottenhålet tills rent fett kommer ut ur det andra hålet. 2.4 Sätt tillbaka pluggarna H.
3. DEMONTAGE ET INSPECTION A effectuer toutes les 8.000 heures ou tous les 2 ans. 3.1 Enlever les circlips A à l'aide d'une pince. 3.2 Contrôler l'état de la denture et des joints d'étanchéité. 3.3 Contrôler l'alignement.	3. DEMONTAGE EN INSPEKTIE Elke 8.000 bedrijfsuren of om de 2 jaar. 3.1 Borgveren A wegnemen. 3.2 Verandering en dichtingen controleren. 3.3 Uitlijning controleren.	3. DISASSEMBLING AND INSPECTION Every 8.000 hours or every 2 years. 3.1 Remove the snap rings A with tongs. 3.2 Control gearing and sealing. 3.3 Control alignment.	3. DEMONTERING OCH KONTROLL Varje 8.000 h drift eller i 2-årsperioder. 3.1 Tag bort läsringarna med griptång. 3.2 Kontrollera tänder och tätringar. 3.3 Kontrollera uppräkningen.



Type CST - CFS CMM	G mm
30	3
40	3
55	3
65	6
80	6
100	6



Type CCO	G mm
30	6
40	6
55	6
65	7
80	11
100	12,5

Deutsch	Italiano	Castellano	Suomi
1. EINBAU 1.1 Absolute Sauberkeit aller Teile überprüfen. 1.2 Sicherungsring A und Dichtring B über jede Welle schieben. 1.3 Die Nabens C auf die jeweilige Welle montieren, und eventuell, mit Stellschraube sichern. Bei CFS Nabens Einbau, siehe FIG. 1 oder 2, Seite 4. 1.4 Die Muffe F über die längste Welle schieben. 1.5 Kupplungsnaben montieren und Nabendistanz G prüfen. Maß G gemäß Tabelle oder einer geprüften Zeichnung einstellen. 1.6 Die Wellenenden sind genauestens auszurichten. Die max. zulässige Verlagerung ist abhängig von der Kupplungsdrehzahl (siehe Seite 4). 1.7 Verzahnung und Zwischenraum K vollkommen mit Fet füllen. Die Dichtlippen der Wellendichtringen einfetten. 1.8 Muffe F über die Naben schieben. Dichtringe B mit stumpfem Werkzeug einsetzen. Sicherungsringe A in Ringnuten J einsetzen. 1.9 Beide Gewindestopfen H ausschrauben und Kupplung so drehen, daß die Schmierbohrungen 45° aus der Horizontalen liegen. Fettpresse an der unteren Gewindebohrung ansetzen und soviel Fett einzufüllen, bis es an der gegenüberliegenden Bohrung austritt. Bei type CFS, ist der Schmiervorgang an beiden Muffenhälften vorzunehmen. Schmiermittel und Schmiermittelmenge gemäß Tabelle Seite 4. Beide Gewindestopfen H wieder einsetzen.	1. MONTAGGIO 1.1 Assicurarsi che tutti i pezzi siano puliti. 1.2 Collocare un anello A e un anello di tenuta B su ciascun albero. 1.3 Montare i mozzetti C sui rispettivi alberi. Per il montaggio del tipo CFS, vedere FIG. 1 o 2 pagina 4. 1.4 Piazzare il manicotto F nella parte, dell'albero, più lunga. 1.5 Posizionare le macchine e verificare che la distanza G tra i due mozzetti corrisponda a quella indicata nella tabella G qui sopra o a disegno approvato. 1.6 Controllare l'allineamento dei alberi con un comparatore. La tolleranza di allineamento dipende dalla velocità di rotazione. (vedere pagina 4). 1.7 Riempire completamente di grasso la dentatura e lo spazio K. Ingrassare le superfici di lavoro degli anelli di tenuta. 1.8 Far scorrere il manicotto F sui mozzetti. Inserire gli anelli di tenuta B senza rovinarli. Inserire gli anelli A nelle loro sedi J. 1.9 Togliere i tappi H e inserire grasso da un foro inferiore finché lo stesso non trafilà dal foro superiore i due fori devono essere in posizione 45° rispetto all'orizzontale. Per il tipo CFS, ripetere l'operazione per il secondo manicotto. Per quantità e qualità di grasso, vedere tabella pagina 4. Rimontare i due tappi H.	1. MONTAJE 1.1 Asegurarse de que todas las piezas estén limpias. 1.2 Deslizar un anillo elástico A y un retén de cæite B sobre cada eje. 1.3 Montar los cubos C sobre los ejes correspondientes. Para montaje del tipo CFS, ver fig. 1 o 2, pág. 4. 1.4 Colocar el aro F en el lado del eje más largo. 1.5 Posicionar las máquinas a acoplar y averiguar si la distancia G entre cubos es igual a la que se indica en la tabla adjunta o conforme al plano aprobado. 1.6 Controlar la alineación de los ejes con un comparador. La tolerancia de alineación dependerá de la velocidad de rotación (Ver pág. 4). 1.7 Llenar de grasa la parte dentada y la cámara K. Engrasar la las superficies que llevan retén de aceite. 1.8 Deslizar el aro F sobre los cubos. Introducir los retenes de aceite B con un instrumento no contundente. Introducir los anillos elásticos A en las ranuras J. 1.9 Sacar los 2 tapones H e introducir grasa por el agujero inferior hasta que aparezca en el agujero superior. Los dos orificios estarán dispuestos a 45° en relación con el plano horizontal. Para el tipo CFS, repetir la operación en el segundo aro. Ver en tabla pág. 4 la cantidad y calidad de la grasa. Atornillar los dos tapones H.	1. ASENNUS 1.1 Varmista, että kaikki osat ovat puhtaat. 1.2 Aseta lukkorengas A ja tiiviste B molemmille akselleille. 1.3 Asenna navat C kumpikin omalle akselilleen. Kytkimallin CFS asennus, katso piirroksia 1 ja 2 sivulla 4. 1.4 Työnnä teräksinen ulkoholkkki F pidemään akselin päälle. 1.5 Siirrä kytettävä laitteen paikoilleen ja tarkista G-mitta napojen väliniltä. G-mitan täytyy olla sama kuin oheisessa mittatalukossa tai muussa tehtaan piirustuksessa. 1.6 Tarkista akselien linjaus mittalaitteella. Linjaustarkkuus riippuu pyörimisnopeudesta (katso sivu 4). 1.7 Täytä hammastus- ja voiteluainetila K rasvalla ja voitele molemmat tiivisteet kevyesti. 1.8 Työnnä ulkoholkkki F napojen yli. Asenna tiivisteet B käyttää apuna pyöräkäirkistä työkalua. Asenna lukkorenkaat A sovitusurinsa J. 1.9 Poista molemmat voiteluainetulpat H ja lisää rasvaa alemmasta voiteluainereistästä, kunnes rasva tulee ulos ylemmästä voiteluainereistä. Kytkimien voiteluainereiden täytyy olla tällöin 45° kulmassa vaaka-asennosta. Kytkimillille CFS tämä toiminto toistetaan myös toiselle holkille. Rasvan määrä ja laatu sivun 4 taulukon mukaan. Kiinnitä uudelleen tulpat H.
2 WARTUNG Alle 3.000 Stunden. 2.1 Beide Gewindestopfen H ausschrauben. 2.2 Kupplung so drehen, daß die Schmierbohrungen 45° aus der Horizontalen liegen. 2.3 Fettpresse an der unteren Gewindebohrung ansetzen und Fett einzufüllen bis sauberes Fettauf der gegenüberliegenden Bohrung austritt. 2.4 Beide Gewindestopfen H wieder einsetzen.	2. MANUTENZIONE Ogni 3.000 ore. 2.1 Togliere i due tappi H. 2.2 Disporre il giunto affinché i fori di ingrassaggio si presentano inclinati di 45° rispetto al piano orizzontale. 2.3 Introdurre grasso dal foro inferiore sinché non trabocca da quello superiore. 2.4 Rimontare i due tappi H.	2. MANTENIMIENTO A efectuar cada 3.000 horas. 2.1 Desatornillar los dos tapones H. 2.2 Disponer el acoplamiento de tal forma que los dos taladros de engrase se presenten a 45° en relación con el plano horizontal. 2.3 Engrasar con una bomba por el taladro inferior hasta que la grasa limpia aparezca en el taladro superior. 2.4 Atornillar los dos tapones H.	2. HUOLTO 3.000 tunnin välein. 2.1 Irrota 2 kpl tulppia H. 2.2 Käännä kytkin asentoon, missä voiteluainereät ovat 45° kulmassa vaaka-asennosta. 2.3 Täytä rasvalla alemmasta reiästä, kunnes voiteluaine tulee ulos ylemmästä reiästä. 2.4 Kiinnitä uudelleen tulpat H.
3. AUSBAU UND KONTROLLE Alle 8.000 Stunden oder alle 2 Jahre. 3.1 Sicherungsringe A mit Seegerringzange ausbauen. 3.2 Verzahnung und Dichtung kontrollieren. 3.3 Ausrichtung kontrollieren.	3. SMONTAGGIO CONTROLLI E Ogni 8.000 ore o ogni 2 anni. 3.1 Rimuovere gli anelli A con l'aiuto di una pinza. 3.2 Controllare lo stato della dentatura e delle tenute. 3.3 Controllare l'allineamento.	3. DESMONTAGE E INSPECCIÓN A efectuar cada 8.000 horas o cada 2 años. 3.1 Quitar los anillos elásticos A con los oportunos alicates. 3.2 Comprobar el estado del dentado y de las juntas de estanqueidad. 3.3 Comprobar la alineación.	3. PURKU JA TARKASTUS 8.000 tunnin tai 2 vuoden välein. 3.1 Irrota lukkorenkaat A sopivalla työkalulla. 3.2 Tarkista hammastuksen ja tiivisteidell kunto. 3.3 Tarkista kytkimen linjaus.

LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS & QUANTITE – AANBEVOLEN SMEERMIDDELEN & HOEVEELHEID
 RECOMMENDED LUBRICANTS & QUANTITY – REKOMMENDERADE SMORJMELD & KVANTITETER
 EMPFOHLENE SCHMIERMITTEL & MENGE – LUBRIFICANTI RACCOMANDATI & QUANTITA
 LUBRICANTES RECOMENDADOS & CANTIDAD – SUOSITELTAVAT VOITELUAINET & MÄÄRÄ

NORMAL SPEED AND DUTY	Agip GR MV/EP 1 Coupling Grease Impervia MDX Polyurea grease EP 0 Fibrax 370 Marson EPL 1 Lical EPL 1 Klüberplex GE 11-680 Mobilux EP 0 Rembrandt EP 0 Alvania grease EP R-0 EP 1 Coupling Grease Specis EPG	Type	CST CSV dm ³	CMM dm ³	CFS dm ³	CCO dm ³	CSH dm ³
Agip Caltex Castrol Chevron Esso Fina Kübler lubrication Mobil Q 8 Shell Texaco Total	30 40 55 65 80 100	0,022 0,036 0,063 0,114 0,201 0,270	0,022 0,036 0,063 0,114 0,201 0,270	2 x 0,022 2 x 0,036 2 x 0,063 2 x 0,114 2 x 0,201 2 x 0,270	0,035 0,058 0,094 0,172 0,295 0,435		
NORMAL SPEED AND HEAVY DUTY SERVICE	Coupling Grease Grafoscon C SG 500 Plus Coupling Grease						
Caltex Klüber lubrication Texaco	Coupling Grease Klüberplex GE 11-680 Coupling Grease						

Dépend de la course - Hang af van de slag
 Depends on travel - Berorende på den axiella föreläsen
 Ist von Schub abhängig - Dipende della corsa
 Depende del desplazamiento - Pyydä lisätietoja



Types	VITESSE tr/min		SNELHEID omw/min		SPEED rpm		VARVTAL min ⁻¹		DREHZAHL min ⁻¹		VELOCIDAD rpm		VELOCITA g/min		NOPEUS 1/min	
	0 - 250		250 - 500		500 - 1000		1000 - 2000		2000 - 4000							
	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm	X max. mm	(Y - Z) mm
30 => 100	0,10	0,25	0,10	0,25	0,075	0,25	0,05	0,20	0,025	0,10						
105 => 170	0,15	0,60	0,15	0,60	0,075	0,35	0,05	0,20	0,025	0,10						
190 => 290	0,25	1,00	0,15	0,75	0,075	0,35	0,05	0,20	—	—						

esco transmissions n.v./s.a.

Kouterveld
Culliganlaan, 3
B - 1831 Diegem
(tel) + 32 02 715 65 60
(fax) + 32 02 720 83 62
e-mail: info@escotrans.be
web site: www.escotrans.be

esco transmissions s.a.

Z.I. 34, rue Ferme Saint-Ladre
Saint Witz
F - 95471 Fosses Cedex
(tel) + 33 (1) 34 31 95 95
(fax) + 33 (1) 34 31 95 99
e-mail: info@esco-transmissions.fr
web site: www.esco-transmissions.fr

**eugen schmidt und co getriebe
und antriebselementen GmbH**

Biberweg 10
D - 53842 Troisdorf
(tel) + 49 (02241) 48070
(fax) + 49 (02241) 480710
e-mail: esco-antriebstechnik@t-online.de
web site: www.esco-antriebstechnik.de

esco aandrijvingen b.v.

Ondernehmensweg, 19 - P.B. 349
NL - 2404 HM Alphen A/D Rijn
(tel) + 31 (0) 172 / 42 33 33
(fax) + 31 (0) 172 / 42 33 42
e-mail: info@esco-aandrijvingen.nl
web site: www.esco-aandrijvingen.nl

escogear

ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES À DENTURE

FLEXIBELE TANDKOPPELINGEN

FLEXIBLE GEAR COUPLINGS

FLEXIBLA TANDKOPPLINGAR

FLEXIBLE ZAHNKUPPLUNGEN

ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES DENTADOS


GIUNTI FLESSIBILI A DENTI

JOUSTAVAT HAMMASKYTKIMET

 **RODASUN, S.L.**
transmisión de potencia



esco

SERIE N




INSTALLATION	&	ENTRETIEN
MONTAGE	&	ONDERHOUD
INSTALLATION	&	MAINTENANCE
INSTALLATION	&	UNDERHÅLL
EINBAU	&	WARTUNG
INSTALLAZIONE	&	MANUTENZIONE
INSTALACIÓN	&	MANTENIMIENTO
ASENNUS	&	HUOLTO





Français	Nederlands	English	Svenska
<p>1. MONTAGE</p> <p>1.1 S'assurer que les pièces soient propres.</p> <p>1.2 Enduire de graisse les bagues d'étanchéité B déjà montées dans les couvercles A et le O-Ring H et le passer sur le manchon F.</p> <p>1.3 Passer les couvercles A munis de leurs bagues B sur les arbres des machines. Eviter de blesser les bagues B.</p> <p>1.4 Monter les moyeux C sur leurs arbres respectifs. L'extrémité des moyeux doit correspondre à l'extrémité des arbres. Pour le montage du type NFS, voir fig. 1 ou 2, page 4.</p> <p>1.5 Placer le manchon F du côté de l'arbre le plus long.</p> <p>1.6 Positionner les machines à accoupler et vérifier à l'aide d'une jauge d'épaisseur D si l'écartement G entre les machines est bien égal à celui mentionné dans le tableau ci-dessus ou conforme au plan approuvé.</p> <p>1.7 Contrôler l'alignement des arbres au comparateur.</p> <p>1.8 Remplir complètement de graisse au MoS2 l'espace K entre les deux moyeux et enduire de graisse les dentures des moyeux. Pour quantité et qualité de graisse, voir tableau page 4.</p> <p>1.9 Glisser le manchon F avec son O-Ring H sur les moyeux. Glisser les couvercles A avec leurs bagues B sur le manchon F. Boulonner les couvercles A.</p>	<p>1. MONTAGE</p> <p>1.1 Kontrolleren dat alle samen te bouwen delen schoon zijn.</p> <p>1.2 De dichtingen B die in de deksels A gemonteerd zijn, alsmede de O-Ring H enigszins met vet insmeren en deze over de mof F schuiven.</p> <p>1.3 De deksels A met hun dichtingen B op de te koppelen assen van de machines plaatsen. Erop toezien dat de dichtingen B niet beschadigd worden.</p> <p>1.4 De vertande naven C op de desbetreffende assen plaatsen. De uiteinden van de assen en van de naven moeten samenvallen. Voor het monteren van type NFS, zie fig. 1 of 2, blz. 4.</p> <p>1.5 De mof F op de langste as plaatsen.</p> <p>1.6 De te koppelen machines tegenover elkaar plaatsen en kontrolleren met dikteplaatjes D of de afstand G tussen beide naven overeenstemt met de waarde in bovenstaande tabel G, of in de goedkeurde tekening.</p> <p>1.7 De uitlijning van de assen kontroleren.</p> <p>1.8 De ruimte K tussen beide naven volledig vullen met vet op basis van MoS2 en de vertanding van de naven van dit vet voorzien. Voor hoeveelheid en kwaliteit van smeermiddel, zie tabel blz. 4.</p> <p>1.9 De mof F met O-Ring op de naven schuiven. De deksels A met de dichtingen B op de naaf F aanbrengen. De deksels A aan elkaar bevestigen met de boutjes.</p>	<p>1. ASSEMBLING</p> <p>1.1 Be sure that all parts are clean.</p> <p>1.2 Apply a light coat of grease to the seals B already mounted in covers A and to O-Ring H and slide the O-Ring H over sleeve F.</p> <p>1.3 Place covers A with their seals B over shaft ends. Care should be taken not to damage seals B.</p> <p>1.4 Install hubs C on their respective shafts. Hub faces have to be flush with shaft ends. For the assembly of the type NFS, see fig. 1 or 2, page 4.</p> <p>1.5 Engage sleeve F on the longest shaft end.</p> <p>1.6 Mount units to be connected in place and check with a gauge of thickness D if the spacing G between the two machines is the same as mentioned in above tabulation or in the approved drawing.</p> <p>1.7 Check the alignment using a comparator.</p> <p>1.8 Fill up completely with MoS2 grease gear teeth and space K between hubs. For quantity and quality of grease, see tabulation page 4.</p> <p>1.9 Engage sleeve F with its O-Ring H over the hubs. Slide covers A with their seals B over sleeve F. Bolt covers A together.</p>	<p>1. MONTERING</p> <p>1.1 Kontrollera att alla delar är rena.</p> <p>1.2 Stryk lite fett på tättringar B, redan monterade i kapor. Och på O-ring H och skjut O-ring H över hylsa F.</p> <p>1.3 Placera kapor A med tättringar B på axeländarna. Se till att tättringar B inte skadas.</p> <p>1.4 Montera naven C på respektive axel. Naven ska vara i plan med axeländarna. För montering av typ NFS, se fig. 1 eller 2, sid. 4.</p> <p>1.5 Sätt pa hylsa F på den längsta axeländen.</p> <p>1.6 Placera de enheter, som skall kopplas ihop, på plats och kontrollera med en mättsticka D om mått G mellan axeländarna är samma, som i ovanstående tabell eller på godkänd ritning.</p> <p>1.7 Kontrollera upprikningen med mätklocka.</p> <p>1.8 Fyll fullt med MoS2 fett i tänder och utrymme K mellan naven. För kvantitet och kvalitet, se tabell på sid. 4.</p> <p>1.9 Skjut hylsa F med O-ring H över naven och kapor A med tättringar B över hylsan F samt bulta ihop kåporna A.</p>
<p>2. ENTRETIEN</p> <p>A effectuer toutes les 3.000 heures.</p> <p>2.1 Dévisser les couvercles A.</p> <p>2.2 Glisser le manchon F pour dégager les moyeux C.</p> <p>2.3 Regarnir de graisse au MoS2 l'espace K entre les deux moyeux et enduire de graisse les dentures des moyeux.</p> <p>2.4 Remonter le manchon F et les couvercles A.</p>	<p>2. ONDERHOUD</p> <p>Elke 3.000 bedrijfsuren.</p> <p>2.1 De deksels A losschroeven.</p> <p>2.2 De mof F verschuiven om de naven C vrij te maken.</p> <p>2.3 In de ruimte K tussen de twee naven zilver vet op basis van MoS2 aanbrengen en de vertanding van de naven van dit vet voorzien.</p> <p>2.4 De mof F en de deksels A terug monteren</p>	<p>2. MAINTENANCE</p> <p>Every 3.000 hours</p> <p>2.1 Remove bolts from covers A.</p> <p>2.2 Slide covers A and sleeve F from the hubs C.</p> <p>2.3 Completely refill up with MoS2 grease gear teeth and space K between hubs.</p> <p>2.4 Reassemble sleeve F and covers A.</p>	<p>2. UNDERHÅLL</p> <p>Varje 3.000 h drift.</p> <p>2.1 Tag bort bultarna från kåpor A.</p> <p>2.2 Drag kåporna A åt sidan och hylsa F från naven C.</p> <p>2.3 Fyll fullt med MoS2 fett i tänder och utrymme K mellan naven.</p> <p>2.4 Skjut tillbaka hylsa F och bulta ihop kåporna A.</p>
<p>3. DEMONTAGE ET INSPECTION</p> <p>A effectuer toutes les 8.000 heures ou tous les 2 ans.</p> <p>3.1 Dévisser les couvercles A.</p> <p>3.2 Contrôler l'état de la denture et des joints d'étanchéité.</p> <p>3.3 Contrôler l'alignement.</p>	<p>3. DEMONTAGE EN INSPEKTIJE</p> <p>Elke 8.000 bedrijfsuren of om de 2 jaar.</p> <p>3.1 De deksels A losschroeven.</p> <p>3.2 Vertanding en dichtingen kontroleren.</p> <p>3.3 Uitlijning kontroleren.</p>	<p>3. DISASSEMBLING AND INSPECTION</p> <p>Every 8.000 hours or every 2 years.</p> <p>3.1 Remove bolts from covers A.</p> <p>3.2 Control gearing and sealing.</p> <p>3.3 Control alignment.</p>	<p>3. DEMONTERING OCH KONTROLL</p> <p>Varje 8.000 h drift eller i 2-årsperioder.</p> <p>3.1 Tag bort bultarna från kåpor A.</p> <p>3.2 Kontrollera tänder och tättringar.</p> <p>3.3 Kontrollera upprikning.</p>




Type	G mm
25	4
38	5
45	5
65	5

Deutsch	Italiano	Castellano	Suomi
<p>1. EINBAU</p> <p>1.1 Absolute Sauberkeit aller Teile überprüfen.</p> <p>1.2 Radialdichtring B einfetten und Gehäuse A einsetzen. O-Ring H einfetten und in die Nut der Muffe F einlegen.</p> <p>1.3 Gehäuse A mit den eingesetzten Radialdichtringen B über die Wellenenden schieben. Hierbei ist zu beachten, daß die Dichtlippen nicht beschädigt werden.</p> <p>1.4 Nabenscheiben C auf die jeweilige Welle montieren. Nabenseite mit Wellenende bündig setzen. Bei NFS Nabens Einbau, siehe Fig. 1 oder 2, Seite 4.</p> <p>1.5 Muffe F über die längste Welle schieben.</p> <p>1.6 Die zu verbindenden Teile in die entsprechende Position bringen und prüfen, ob der Abstand G zwischen den beiden Naben dem Wert obiger Tabelle oder einer geprüften Zeichnung entspricht.</p> <p>1.7 Winkelverlagerung mittels Komparator prüfen.</p> <p>1.8 Verzahnung und Zwischenraum K vollkommen mit Fet MoS₂ füllen. Schmiermittel und Schmiermittelmenge gemäß Tabelle Seite 4.</p> <p>1.9 Muffe F mit O-Ring H über die Naben schieben. Gehäuse A mit Radialdichtring B über Muffe F schieben. Gehäusehälften miteinander verschrauben.</p>	<p>1. MONTAGGIO</p> <p>1.1 Assicurarsi che tutti i pezzi siano puliti.</p> <p>1.2 Ingrassare gli anelli di tenuta B già montati nei coperchi A e l'O-Ring H e montarlo sul manicotto F.</p> <p>1.3 Collocare i coperchi A muniti delle tenute B sugli alberi delle macchine. Evitare di rovinare le tenute B.</p> <p>1.4 Montare i mozzi C sui rispettivi alberi. Le estremità dei mozzi devono corrispondere con quelle degli alberi. Per il montaggio del tipo NFS, vedere Fig. 1 o 2 pagina 4.</p> <p>1.5 Montare il manicotto F nella parte, dell'albero, più lunga.</p> <p>1.6 Posizionare le macchine da accoppiare e verificare se la distanza G tra i mozzi corrisponde a quella indicata nella tabella in alto, o conforme al disegno approvato.</p> <p>1.7 Controllare l'allineamento dei alberi con un comparatore.</p> <p>1.8 Riempire completamente di grasso MoS₂ lo spazio K tra i due mozzi ed ingrassare le dentature dei mozzi. Per quantità e qualità di grasso, vedere tabella pagina 4.</p> <p>1.9 Far scorrere il manicotto F con suo O-Ring H sui mozzi. Portare i due coperchi A con loro tenute B sopra il manicotto F. Imballonare i coperchi A.</p>	<p>1. MONTAJE</p> <p>1.1 Asegurarse de que todas las piezas estén limpias.</p> <p>1.2 engrasar los retenes de aceite B ya montados en las tapas A y la junta tórica H y pasarlos sobre el aro F.</p> <p>1.3 Pasar las tapas A, provistas de sus retenes B, sobre los ejes de la máquina a acoplar. Tener cuidado en no danar los retenes B.</p> <p>1.4 Montar los cubos C sobre los ejes correspondientes. La extremidad de los cubos debe corresponder con la extremidad de los ejes. Para montaje del tipo NFS, ver fig. 1 ó 2, pág. 4.</p> <p>1.5 Situar el aro F en el lado del eje más largo.</p> <p>1.6 Posicionar las máquinas a acoplar y averiguar con un calibrador de espesores D si la distancia G entre las máquinas es igual a la que se indica en la tabla adjunta o conforme al plano aprobado.</p> <p>1.7 Controlar la alineación de los ejes con un comparador.</p> <p>1.8 Llenar totalmente de grasa al MoS₂ el espacio K entre los dos cubos y engrasar los dientes del cubo. Ver en tabla pág. 4 la cantidad y calidad de la grasa.</p> <p>1.9 Deslizar el aro F, con su junta tórica H, sobre los cubos. Deslizar las tapas A, con sus retenes B, sobre el aro F. Atornillar las tapas A.</p>	<p>1. ASENNUS</p> <p>1.1 Varmista että kaikki osat ovat puhtaat.</p> <p>1.2 Voitele kevyesti tiivisterenkkaat B, jotka on asennettu kansiaan A sekä O-rengas H holkin F yli.</p> <p>1.3 Aseta kannet A tiivisteineen B akselin-päihin. Varo, etett vahingoita tiivisteitä B.</p> <p>1.4 Asenna navat C kumpikin omalle akseliilleen. Napojen päätyjen täytyy olla linjassa akselinpäiden kanssa. Mallin NFS asennuksesta, katso kuva 1 tai 2 sivulla 4.</p> <p>1.5 Työnnä ulkoholkkki F pidemmän akselin päälle.</p> <p>1.6 Siirrä kytkettäväät laitteet paikoilleen ja tarkista G-mitta napojen väliltä. G-mitan täytyy olla sama kuin oheisessa taulukossa tai muussa tehtaan piirustuksessa.</p> <p>1.7 Tarkista linjaus mittalaitteella.</p> <p>1.8 Täytä hammastus- ja voiteluainetila K rasvalla. Rasvan määrä ja laatu sivun 4 taulukon mukaan.</p> <p>1.9 Työnnä holkki F O-renkaineen H napojen yli ja kannet A tiivisteineen B holkin F yli sekä ruuvaat kannet yhteen.</p>
<p>2. WARTUNG</p> <p>Alle 3.000 Stunden.</p> <p>2.1 Schrauben der Gehäusehälften lösen.</p> <p>2.2 Gehäuse A und Muffe F von den Naben abziehen.</p> <p>2.3 Fettfüllung wie unter Absatz 1.8 beschrieben vornehmen.</p> <p>2.4 Gehäuse A und Muffe F über die Naben ziehen und verschrauben.</p>	<p>2. MANUTENZIONE</p> <p>Ogni 3.000 ore.</p> <p>2.1 Togliere i bulloni dai coperchi A.</p> <p>2.2 Collocare il manicotto F per rimuovere i mozzi C.</p> <p>2.3 Riempire completamente di grasso MoS₂ lo spazio K tra i due mozzi e ingrassare le dentature dei mozzi.</p> <p>2.4 Rimontare il manicotto F e i coperchi A.</p>	<p>2. MANTENIMIENTO</p> <p>A efectuar cada 3.000 horas.</p> <p>2.1 Desatornillar las tapas A.</p> <p>2.2 Deslizar el aro F para sacar los cubos C.</p> <p>2.3 Llenar de nuevo con grasa al MoS₂ el espacio K entre los dos cubos y engrasar los dientes de los cubos.</p> <p>2.4 Volver a montar el aro F y las tapas A.</p>	<p>2. HUOLTO</p> <p>3.000 tunnin jälkeen.</p> <p>2.1 Irrota pulkit kansiista A.</p> <p>2.2 Vedä kannet A sivuun ja holkki F pois navoista C.</p> <p>2.3 Täytä hammastus- ja voiteluainetila K rasvalla.</p> <p>2.4 Työnnä holkki F takaisin paikalleen ja ruuvaat kannet A yhteen .</p>
<p>3. AUSBAU UND KONTROLLE</p> <p>Alle 8.000 Stunden oder alle 2 Jahre.</p> <p>3.1 Schrauben der Gehäusehälften lösen.</p> <p>3.2 Verzahnung und Dichtung kontrollieren.</p> <p>3.3 Ausrichtung kontrollieren.</p>	<p>3. SMONTAGGIO E CONTROLLI</p> <p>Ogni 8.000 ore o ogni 2 anni.</p> <p>3.1 Togliere i bulloni dai coperchi A.</p> <p>3.2 Controllare lo stato della dentatura e delle tenute.</p> <p>3.3 Controllare l'allineamento.</p>	<p>3. DESMONTAGE E INSPECCIÓN</p> <p>A efectuar cada 8.000 horas o cada 2 años.</p> <p>3.1 Desatornillar las tapas A.</p> <p>3.2 Comprobar el estado del dentado y de las juntas de estanqueidad.</p> <p>3.3 Comprobar la alineación.</p>	<p>3. PURKU JA TARKASTUS</p> <p>8.000 tunnin tai 2 vuoden välein.</p> <p>3.1 Irrota pulkit kansiista A.</p> <p>3.2 Tarkista hammastuksen ja tiivisteiden kunto.</p> <p>3.3 Tarkista kytkimen linjaus.</p>

LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS & QUANTITE – AANBEVOLEN SMEERMIDDELEN & HOEVEELHEID
 RECOMMENDED LUBRICANTS & QUANTITY – REKOMMENDERADE SMORJMЕDEL & KVANTITETER
 EMPFOHLENE SCHMIERMITTEL & MENGE – LUBRIFICANTI RACCOMANDATI & QUANTITA
 LUBRICANTES RECOMENDADOS & CANTIDAD – SUOSITELTAVAT VOITELUAINET & MÄÄRÄ

Lithium + MoS2	Type	NST dm ³	NFS dm ³
Molykote BR 2	25	0,01	2 x 0,01
Molyduval "S"	38	0,02	2 x 0,02
Molub-Alloy HD 777	45	0,03	2 x 0,03
Klüber Structovis P00	65	0,05	2 x 0,05


NST




NST



NFS (1)




NFS (2)



NFS



NFS



esco transmissions n.v./s.a.

Kouterveld
 Culliganlaan, 3
 B - 1831 Diegem
 (tel) + 32 02 715 65 60
 (fax) + 32 02 720 83 62 - 02 721 28 27
 e-mail: info@escotrans.be
 web site: www.escotrans.be

esco transmissions s.a.

Z.I. 34, rue Ferme Saint-Ladre
 Saint Witz
 F - 95471 Fosses Cedex
 (tel) + 33 (1) 34 31 95 95
 (fax) + 33 (1) 34 31 95 99
 e-mail: info@esco-transmissions.fr
 web site: www.esco-transmissions.fr

eugen schmidt und co getriebe und antriebselementen GmbH

Eugen Schmidt Postfach 1741 - D - 53827 Troisdorf
 Hausanschrift: Biberweg 10 - D - 53842 Troisdorf
 (tel) + 49 (02241) 48 07 -0
 (fax) + 49 (02241) 48 07 10 und 40 35 85
 e-mail: esco-antriebstechnik@t-online.de
 web site: www.esco-antriebstechnik.de

esco aandrijvingen b.v.

Ondernehmensweg, 19 - P.B. 349
 NL - 2404 HM Alphen A/D Rijn
 (tel) + 31 (0) 172 / 42 33 33
 (fax) + 31 (0) 172 / 42 33 42
 e-mail: info@esco-aandrijvingen.nl
 web site: www.esco-aandrijvingen.nl